



# BODYCRAFT

## Montage- und Bedienungsanleitung



SWJONESCOM.01.01



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>6</b>
1.1	Technische Daten	6
1.2	Persönliche Sicherheit	7
1.3	Aufstellort	8
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>9</b>
2.1	Allgemeine Hinweise	9
2.2	Montageanleitung	10
<b>3</b>	<b>LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>WARTUNG UND PFLEGE</b>	<b>16</b>
4.1	Störungen und Fehlerdiagnose	16
4.2	Wartungs- und Inspektionskalender	16
<b>5</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>ERSATZTEILBESTELLUNG</b>	<b>18</b>
7.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	18
7.2	Teileliste	19
7.3	Explosionszeichnung	21
<b>8</b>	<b>GARANTIE INFORMATIONEN</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>24</b>

## **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke BodyCraft entschieden haben, der Marke die Sportlerherzen höher schlagen lässt. BodyCraft bietet eine breite Palette an (Heim-) Fitnessgeräten wie beispielsweise Ellipsentrainer, Ergometer, Laufbänder und Kraftstationen an. BodyCraft-Geräte sind die optimalen Geräte für alle, die zu Hause trainieren wollen, unabhängig von Ihren Zielen und Ihrer Fitness.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sport-tiedje.com](http://www.sport-tiedje.com)

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Fitnessgerät ist für den Heimgebrauch, den semiprofessionellen und den professionellen Einsatz geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z.B. im Fitness-Studio.

## ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:



### **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden oder leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!



### **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!



### **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!



### **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

## 1.1 Technische Daten

Breite: 140 cm / 213 cm mit Langhantelstange

Tiefe: 112 cm

Höhe: 211 cm

Gewicht: 120 kg

Max. Auflage - Langhantel: 450 kg

## 1.2 Persönliche Sicherheit

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können.
- + Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen, bevor Sie das Gerät benutzen und müssen unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Es dürfen keine Gegenstände jeglicher Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Beim Anheben des Gerätes Sicherheitsvorkehrungen und Hebetechniken beachten. Knie und Ellbogen beugen, Rücken gerade halten und beidarmig hochziehen.

## 1.3 Aufstellort

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/ Sicherheitszone (mindestens 1,50 m) bestehen bleibt.
- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, tragbar und fest beschaffen sein, etwaige Unebenheiten müssen ausgeglichen werden.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.



### 2.1 Allgemeine Hinweise

- + Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.
- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von Erwachsenen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall nehmen Sie die Hilfe einer weiteren, technisch begabten Person in Anspruch.
- + Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern, da sich verschluckbare Kleinteile im Lieferumfang befinden.
- + Lassen Sie kein Werkzeug und kein Verpackungsmaterial wie Folien herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht.
- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden (Kratzer) zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.
- + Lesen Sie sich die Montageanleitung sorgfältig durch und montieren Sie das Gerät entsprechend der Bilderfolge. Gehen Sie dabei sorgfältig und umsichtig vor.
- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Anschließend ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges fest.
- + Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen und unsachgemäßen Reparaturen vor, da ansonsten Gefahren für den Benutzer entstehen könnten. Dies kann die Produktgarantie nichtig machen.
- + Nur autorisierten Service-Technikern ist es gestattet, sämtliche Service- und/oder Reparaturleistungen - Wartung und Pflege ausgenommen - durchzuführen.
- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung sollte das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur original Ersatzteile.
- + Kontrollieren Sie einmal im Monat den Festsitz aller Schraubenverbindungen.
- + Zur Reinigung von Staub, Schmutz und Körperschweiß genügt ein feuchtes Handtuch. Vermeiden Sie grundsätzlich die Verwendung von Lösungsmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen des Gerätes gelangt.

## 2.2 Montageanleitung

Prüfen Sie den Lieferumfang auf seine Vollständigkeit. Sollte eines der Teile fehlen oder Schäden vorweisen, wenden Sie sich unmittelbar an Ihren Vertragspartner.

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

### SCHRITT 1 Aufbau Untergestell


#### VORSICHT

Der Aufbau muss durch zwei Personen erfolgen.

#### HINWEIS



Um den Aufbauprozess zu erleichtern, die Schrauben erst festziehen, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Auf einem flachen, ebenen Boden aufbauen.

Jeweils einen Stützrahmen (3) auf die linke und rechte Seite des Untergestells (1) schieben und die beiden Bodenverbindungen (4) mit drei 1/2 Zoll x 4 Zoll Sechskantschrauben (43), sechs 1/2 Zoll Unterlagscheiben (54) sowie drei 1/2 Zoll Muttern aus Nylon (58) an allen Ecken befestigen.




## SCHRITT 2 Aufbau Stangengestell

1. Die quadratische Basis für das Stangengestell (40) an den quadratischen Buchsenteilen an den Basislagergehäusen (15L) befestigen und mit einer 3/8 Zoll x 3 Zoll Sechskantschraube (47), zwei 3/8 Zoll Unterlagscheiben (55) und einer 3/8 Zoll Mutter aus Nylon (59) für jedes Buchsenteil sichern. Die Schrauben festziehen.
2. Eine Stütze für das Stangengestell (11) in jedes Gestell (9R, 10L) einführen. Eine 2 Zoll Feder (33) in den unteren Teil jeder Stangengestell-Stütze (11) schieben und diesen Aufbau dann mit einer 3/8 Zoll x 2-3/4 Zoll Sechskantschraube (48), zwei 3/8 Zoll Unterlagscheiben (55) und einer 3/8 Zoll Mutter aus Nylon (59) auf der quadratischen Basis für das Stangengestell (40) anbringen. Jeweils überprüfen, dass die Stangenhaken in die richtige Richtung zeigen, bevor fortgefahren wird.




### SCHRITT 3 Aufbau Führungsstange

Die 5/16 Zoll x 1/4 Zoll Feststellschrauben (53) auf dem an den Basislagergehäusen (15L, 16R) angeschweißten Ring lockern und die beiden vertikalen Führungsstangen (12) einführen. Zuerst das Sicherheitselement (22), dann die 1 Zoll Feder (32), dann die 1 Zoll ID-Unterlagscheibe (29) und zuletzt das vertikale Lagergehäuse (20) wie abgebildet auf die vertikale Führungsstange (12) schieben. Sicherstellen, dass der Griff des Sicherheitselements (22) gegen die Innenseite des Geräts zeigt (wie in A und B abgebildet).



## SCHRITT 4 Aufbau Klimmzugstange und hinteres Obergestell


1. Die 5/16 Zoll x 1/4 Zoll Feststellschrauben (53) auf dem an den oberen Haltern der Führungsstangen (17L, 18R) angeschweißten Ring lockern. Das Obergestell (2) über die vertikale Führungsstange (12) und den Stützrahmen (3) schieben. Das Obergestell (2) mit zwei 1/2 Zoll x 3-1/4 Zoll Sechskantschrauben (45), vier 1/2 Zoll Unterlagscheiben (54) und zwei 1/2 Zoll Muttern aus Nylon (58) am oberen Lagergehäuse (17L, 18R) befestigen. Dasselbe auf der anderen Seite durchführen.
2. Die Klimmzugstange (6), das hintere Obergestell (7) und die beiden Tafeln mit Schriftzug (8) mit zwölf 1/2 Zoll x 3-3/4 Zoll Sechskantschrauben (43A), sechzehn 1/2 Zoll Unterlagscheiben (54) und vier 1/2 Zoll Muttern aus Nylon (58) am Obergestell (2) anbringen.



## SCHRITT 5 Aufbau Hantelstange

Die Hantelstange (19) mit zwei 3/8 Zoll x 11/4 Zoll Sechskantschrauben (49), vier 3/8 Zoll Unterlagscheiben (55) und zwei 3/8 Zoll Muttern aus Nylon (59) am vertikalen Lagergehäuse (20) anbringen. 2. Die Hülse für die olympische Hantelstange (25) auf beiden Seiten auf die Hantelstange (19) schieben und mit einer 5/8 Zoll x 1-1/2 Zoll Innensechskantschraube (50) sichern. Die 2 Zoll olympische Federklemme (34) verwenden, um die Gewichte während des Gebrauchs an Ort und Stelle zu halten. 3. Das obere Lagergehäuseverbindungsstück (5) mit zwei 1/2 Zoll x 3-1/4 Zoll Sechskantschrauben (45), vier 1/2 Zoll Unterlagscheiben (54) und zwei 1/2 Zoll Muttern aus Nylon (58) an den Haltern der oberen rechten und linken Führungstange (17L, 18R) befestigen.

Sämtliche Schrauben von unten nach oben, beginnend bei der Basis, festziehen. Wenn die horizontalen Bewegungen nicht reibungslos möglich sind, die Inbusschrauben auf dem Lagergehäuse, welches die Lager an Ort und Stelle hält, lockern. Dann erneut festziehen. Die Lager befinden sich dann auf den Führungsstangen.



### Lagerung



#### **VORSICHT**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 5°C und 45°C aufweisen. Sachschäden können die Folge sein.



#### **VORSICHT**

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

### Transport

Die folgenden Anweisungen beziehen sich nur auf Geräte, die mit Transportrollen ausgestattet sind. Alle anderen Geräte müssen für den Transport abgebaut und entsprechend verpackt werden!



#### **VORSICHT**

Sollten Sie Ihr Gerät über besonders empfindlichem und weichem Bodenbelag, wie Parkett, Dielen oder Laminat transportieren wollen, legen Sie den Transportweg beispielsweise mit Karton oder Ähnlichem aus, um eventuelle Bodenschäden zu vermeiden.

Stellen Sie sich hinter das Gerät und heben Sie es an bis das Gewicht auf die Transportrollen verlagert ist. Anschließend können Sie das Gerät leicht an eine neue Position schieben. Für weitere Transportstrecken sollte das Gerät abgebaut und sicher verpackt werden.

Wählen Sie den neuen Standort unter Beachtung der Anweisungen im Abschnitt 1.3 dieser Bedienungsanleitung.

### 4.1 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Gerät wackelt	lose Schraubenverbindungen oder unebene Aufstellfläche	Schrauben überprüfen oder mit Bodenmatten Unebenheiten ausgleichen

### 4.2 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	2x Jährlich
Schraubverbindungen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

## 5 ENTSORGUNG



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



## 6 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Das kann zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor herabfallendem Schweiß schützt, das können aber auch zusätzliche Handläufe bei einigen Laufbändern sein oder **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen Brustgurtes, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist. Bei Kraftstationen wollen Sie eventuell zusätzliche **Zug-Griffe** oder **Gewichte** kaufen.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie auch den zur Verfügung gestellten QR-Code nutzen, welcher Sie direkt zu der Produktseite leitet. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Handtücher



Pflegeprodukte

## 7.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service gewährleisten zu können, halten Sie bitte Modellbezeichnung, Artikel-Nummer, Seriennummer, Explosionsbezeichnung und Teileliste bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

### HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 2.6 dieser Bedienungsanleitung.

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

#### **Seriennummer:**

#### **Marke / Kategorie:**

#### **Modellbezeichnung:**


#### **Artikelnummer:**

## 7.2 Teileliste

Nr.	Beschreibung (ENG)	Anz.
514-1	BASE FRAME L & R	2
514-2	TOP FRAME L & R	2
514-3	UPRIGHT FRAME	4
514-4	BASE CONNECTOR	2
514-5	TOP BEARING HOUSING CONNECTOR	1
514-6	CHIN UP BAR	1
514-7	REAR TOP FRAME	1
514-8	LOGO PANEL	2
514-9R	RIGHT BAR RACK	1
514-10L	LEFT BAR RACK	1
514-11	BAR RACK SUPPORT	2
514-12	VERTICAL GUIDE ROD	2
514-13	30mm BASE BEARING ROD (pre-assembled at factory)	2
514-14	25mm TOP BEARING ROD (pre-assembled at factory)	2
514-15L	LEFT BASE BEARING HOUSING (pre-assembled at factory)	1
514-16R	RIGHT BASE BEARING HOUSING (pre-assembled at factory)	1
514-17L	LEFT TOP GUIDE ROD HOLDER (pre-assembled at factory)	1
514-18R	RIGHT TOP GUIDE ROD HOLDER (pre-assembled at factory)	1
514-19	WEIGHT BAR	1
514-20	VERTICAL BEARING HOUSING	2
514-21	SAFETY CATCH (pre-assembled at factory)	2
514-22	SAFETY SPOTTER	2
514-23	LINK PLATE (pre-assembled at Safety Spotter)	4
514-24	HOOK PLATE (pre-assembled at Lifting Bar)	2
514-25	OLYMPIC WEIGHT SLEEVE	2
514-26	19 X 13 X 70L CONNECT ROD (pre-assembled in Lifting Bar)	2
514-27	34 X 29 X 11L SPACER (pre-assembled in Lifting Bar)	4
514-28	19 X 13 X 15L CONNECT ROD (pre-assembled in Safety Spotter)	2
514-29	1" ID WASHER	2
514-30	R10 BEARING	2
514-31	38mm FOAM COVER BINDER (pre-assembled in Foam Pad)	2
514-32	1" SPRING	2
514-33	2" SPRING	2

Nr.	Beschreibung (ENG)	Anz.
514-34	2" OLYMPIC SPRING CLIP	2
514-35	RUBBER STOPPER (pre-assembled at Base Housing)	4
514-36	POP PIN (pre-assembled at Base Housing)	2
514-37	28mm BEARING (pre-assembled at factory)	6
514-38	25mm BEARING (pre-assembled at factory)	8
514-39	30mm BEARING (pre-assembled at Base Housing)	4
514-40	SQUARE BASE FOR BAR RACK	2
514-41	SQUARE PLASTIC BUSHING (pre-assembled to Part 40)	2
514-42	SQUARE PLASTIC BUSHING (pre-assembled to 9R 10L)	4
514-42A	1/2" X 4-1/4" HEX BOLT	
514-43	1/2" X 4" HEX BOLT	12
514-43A	1/2" X 3-3/4" HEX BOLT	12
514-44	M12 AXLE	2
514-45	1/2" X 3-1/4" HEX BOLT	8
514-46	1/2" X 1-3/4" HEX BOLT	2
514-46A	1/2" X 3" HEX BOLT	2
514-47	3/8" X 3" HEX BOLT	2
514-48	3/8" X 2-3/4" HEX BOLT	2
514-49	3/8" X 1-1/4" HEX BOLT	8
514-50	5/8" X 1-1/2" INNER HEX BOLT	2
514-51	M8 X 20mm INNER HEX BOLT	8
514-52	M8 X 15mm INNER HEX BOLT	4
514-53	5/16" X 1/4" SET SCREW	16
514-54	1/2" WASHER	64
514-55	3/8" WASHER	24
514-56	52mm RETAINING RING (pre-assembled to Part 19)	6
514-57	40mm RETAINING RING (pre-assembled to Part 20)	8
514-58	1/2" NYLON NUT	28
514-59	3/8" NYLON NUT	12
514-60	5/16" SPRING WASHER	12
514-61	14mm HEX WRENCH	
514-62	4mm HEX WRENCH	1
514-63	PLASTIC KNOB	2
514-64	M12 NYLON NUT	4
514-65	M12 WASHER	4

## 7.3 Explosionszeichnung



Trainingsgeräte von BodyCraft® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung. Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Sport-Tiedje oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.**

### Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

### Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir folgende Garantiezeiten.

Modell	Nutzung	Vollgarantie
SW-JONES-COM	Heimnutzung	36 Monate
	Semiprof. Nutzung	24 Monate
	Professionelle Nutzung	12 Monate

### Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit für Instandsetzungskosten gilt eine reine Teilegarantie, welche die Reparatur-, Einbau- und Versandkosten nicht beinhaltet.

### Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitnessstudio)

## **Garantie-Service**

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

## **Garantiebedingungen**

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

## **Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:**

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

## **Kaufbeleg und Seriennummer**

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

## **Service außerhalb der Garantie**

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

## **Kommunikation**

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembeseitigung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

**Firmenhauptsitz**

Sport-Tiedje GmbH  
 Flensburger Str. 55  
 24837 Schleswig

**Technik-Hotline****DE**

☎ +49 4621 4210-0  
 🖨 +49 4621 4210-698  
 ✉ technik@sport-tiedje.de

**DK**

☎ 80 90 16 50  
 ☎ +49 4621 4210-945  
 ✉ info@t-fitness.dk

**FR**

☎ +33 (0) 172 770033  
 ☎ +49 4621 4210-933  
 ✉ service-france@sport-tiedje.fr

**NL**

☎ +31 172 619961  
 ✉ info@fitshop.nl

**UK**

☎ +44 141 876 3986  
 ✉ support@powerhousefitness.co.uk

**INT**

☎ +49 4621 4210-0  
 ✉ service-int@sport-tiedje.de

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

©2011 BodyCraft ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Fitness Fachmärkte der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland.

[www.sport-tiedje.com/filialen](http://www.sport-tiedje.com/filialen)



Notizen

***BODYCRAFT***