



Instrukcja montażu i obsługi



max. 120 kg



~ 30–60 Min.



33 kg

dł. 222 | szer. 51 | wys. 84

DFRM40.01.06

Nr art. DF-RM40

DARWIN **RM40**

Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	7
1.1	Dane techniczne	7
1.2	Bezpieczeństwo użytkownika	8
1.3	Bezpieczeństwo elektryczne	9
1.4	Miejsce rozstawienia	10
2	MONTAŻ	11
2.1	Wskazówki ogólne	11
2.2	Zakres dostawy	12
2.3	Montaż	13
3	INSTRUKCJA OBSŁUGI	17
3.1	Wyświetlacz konsoli	17
3.2	Funkcje przycisków	19
3.3	Włączanie i ustawianie urządzenia	19
3.4	Tryb czuwania	19
3.5	Programy	20
3.5.1	Program ręczny	20
3.5.2	Gotowe programy	21
3.5.3	Programy sterowane pulsem	22
3.5.4	Race Modus (Tryb wyścigu)	24
3.5.5	Tryb użytkownika (User)	25
3.5.6	Recovery Modus	26
4	PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	27
4.1	Wskazówki ogólne	27
4.2	Kółka transportowe	27
4.3	Mechanizm składania	28
5	USUWANIE BŁĘDU, PIELEGNACJA I KONSERWACJA	29
5.1	Wskazówki ogólne	29
5.2	Usterki i diagnostyka błędów	29
6	UTYLIZACJA	30
5.3	Kody i lokalizacja błędów	30
5.4	Harmonogram konserwacji i przeglądów	30
7	ZALECENIE DOTYCZĄCE AKCESORIÓW	31

8	ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH	32
8.1	Numer seryjny i oznaczenie modelu	32
8.2	Lista części	33
8.3	Rysunek w rozbiciu na części	37
9	GWARANCJA	38
10	KONTAKT	40

Szanowny Kliencie!

dziękujemy za wybór sprzętu fitness marki Darwin. Kupując urządzenia marki Darwin otrzymujesz wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń w domu w korzystnej cenie. Rowerki i atlasy do treningu siłowego firmy Darwin są bardzo łatwe w obsłudze, zajmują niewiele miejsca i wyglądają bardzo dobrze. Z naszym asortymentem chcemy pomóc Ci osiągnąć Twoje sportowe cele, niezależnie od tego czy chcesz schudnąć czy przygotować się do triathlonu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania skontaktuj się z nami, bardzo chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi. Życzymy miłego treningu!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sport-tiedje.com.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie w celu zgodnym z jego przeznaczeniem.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku półprofesjonalnego (np. szpitale, kluby, hotele, szkoły, itp.) ani komercyjnego lub profesjonalnego (np. studio fitness).

STOPKA REDAKCYJNA

Sport-Tiedje GmbH
Nr 1 w Europie w zakresie fitnessu domowego

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Niemcy

Prezes:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr Bernhard Schenkel
Rejestr handlowy HRB 1000 SL
Sąd Rejonowy Flensburg
Numer identyfikacyjny VAT DE813211547

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI



©2016 Darwin jest to zarejestrowana marka firmy Sport-Tiedje GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wykorzystanie marki bez pisemnej zgody firmy Sport-Tiedje jest zabronione.

Produkt i instrukcja mogą zostać zmienione. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

DOTYCZY NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Przed montażem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją. Instrukcja pomoże w szybkim montażu i objaśni zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia. Wszystkie osoby trenujące na urządzeniu (zwłaszcza dzieci i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, psychiczną i motoryczną) muszą zostać najpierw poinformowane o niniejszej instrukcji i jej zawartości. W razie wątpliwości odpowiednie osoby muszą nadzorować używanie urządzenia.



Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i techniki. Potencjalne źródła zagrożeń, które mogłyby spowodować uraz, zostały wyeliminowane, na ile było to możliwe. Montaż należy przeprowadzić prawidłowo, zgodnie z instrukcją montażu. Wszystkie elementy urządzenia muszą być prawidłowo zamocowane. W razie potrzeby instrukcję należy przeczytać jeszcze raz w celu usunięcia ewentualnych usterek.

Należy ściśle przestrzegać podanych zasad bezpieczeństwa i konserwacji. Każde użycie niezgodne z powyższymi zasadami może skutkować zagrożeniem dla zdrowia, wypadkami lub uszkodzeniami urządzenia, za które ani producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi:

► UWAGA

Ta wskazówka oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w razie jej nieprzestrzegania mogą spowodować szkody materialne.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej nieprzestrzegania mogą prowadzić do lekkich lub nieznacznych obrażeń!

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszania mogą prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci!

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszenia prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci!

ⓘ WSKAZÓWKA

Tego rodzaju wskazówka zawiera pozostałe, przydatne informacje.

Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać jako źródło informacji na temat prac konserwacyjnych i zamawiania części zamiennych!

1.1 Dane techniczne

Ekran LCD wyświetla dane:

- + Całkowita liczba ruchów wioślarskich
- + Ilość ruchów na minutę
- + Czas treningu w minutach
- + Dystans w metrach
- + Czas/500 m: średni/aktualny
- + Zużycie kalorii w kcal
- + Tętno (przy użyciu pasa piersiowego)
- + Wat
- + Opór

Łączna liczba programów treningowych:	22
Programy ręczne:	1
Gotowe programy:	12
Programy sterowane tętnem:	4
Program wyścigowy:	1
Programy zdefiniowane przez użytkownika:	4 (jeden na użytkownika)

Waga i wymiary:

Waga artykułu (brutto, wraz z opakowaniem) ok.:	39,3 kg
Waga artykułu (netto, bez opakowania) ok.:	32,8 kg
Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.) ok.:	134 cm x 23,5 cm x 65 cm
Wymiary urządzenia rozstawionego (dł. x szer. x wys.) ok.:	222 cm x 51 cm x 84 cm
Wymiary po złożeniu (dł. x szer. x wys.) ok.:	90 cm x 51 cm x 149 cm
Maksymalna waga użytkownika:	120 kg

1.2 Bezpieczeństwo użytkownika

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapytać lekarza rodzinnego, czy trening jest odpowiedni ze zdrowotnego punktu widzenia. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają dziedziczną skłonność do nadciśnienia lub schorzeń serca, osób powyżej 45. roku życia, palaczy, osób o podwyższonym poziomie cholesterolu, osób otyłych i/lub osób, które w ciągu ostatniego roku nie uprawiały regularnie żadnego sportu. Jeśli znajdujesz się pod farmakologiczną opieką medyczną mającą wpływ na tętno, wówczas absolutnie konieczne jest zasięgnięcie konsultacji lekarskiej.
- + Należy pamiętać, że zbyt intensywny trening może poważnie zagrażać zdrowiu. Należy również mieć na uwadze, że systemy kontroli pulsu mogą być niedokładne. W razie wystąpienia oznak osłabienia, nudności, zawrotów głowy, bólów, duszności lub innych nieprawidłowych symptomów należy natychmiast przerwać trening i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

OSTRZEŻENIE

- + Korzystanie z tego urządzenia przez dzieci poniżej 14 roku życia jest niedozwolone.
- + Dzieci nie powinny przebywać bez opieki w pobliżu urządzenia.
- + Osoby niepełnosprawne muszą posiadać zgodę lekarską i pozostawać pod ścisłym nadzorem zawsze, gdy korzystają z urządzenia treningowego.
- + Z urządzenia nie może korzystać kilka osób jednocześnie.
- + Jeśli urządzenie jest wyposażone w klucz bezpieczeństwa (Safety Key), klips klucza bezpieczeństwa musi być przymocowany do ubrania przed rozpoczęciem treningu. W razie upadku można wyzwolić wyłącznik awaryjny urządzenia.
- + Ręce, stopy i inne części ciała, włosy, odzież i osoby należy trzymać z dala od ruchomych elementów urządzenia, ponieważ mogą zaczepić się w urządzeniu.
- + Podczas używania urządzenia nie nosić luźnej odzieży; używać odpowiedniej odzieży sportowej. Obuwie sportowe powinno mieć odpowiednie podeszwy, najlepiej z gumy lub innych antypoślizgowych materiałów. Nieodpowiednie są buty z obcasami, skózanymi podeszwami, korkiem lub kolcami. Nigdy nie trenować na bosą.

OSTROŻNIE

- + Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do sieci za pomocą przewodu zasilającego, należy upewnić się, że nie stwarza on potencjalnego ryzyka porażenia.
- + Podczas trenowania w strefie ruchów urządzenia nie mogą przebywać żadne inne osoby, aby uniknąć zagrożenia względem użytkownika i osób postronnych.

UWAGA

- + Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.

1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, po zakończeniu treningu, przed zmontowaniem lub rozmontowaniem oraz przed konserwacją lub czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka. Podczas wyciągania wtyczki nie ciągnąć za przewód.

OSTRZEŻENIE

- + Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka ściennego, nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru. W czasie nieobecności przewód zasilający należy odłączyć w celu uniemożliwienia nieprawidłowego używania urządzenia przez osoby postronne lub dzieci.
- + W razie uszkodzenia lub usterki przewodu zasilającego lub wtyczki należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela. Do czasu naprawy nie użytkować urządzenia.

► UWAGA

- + Urządzenie wymaga podłączenia do sieci 220-230 V z napięciem sieciowym 50 Hz.
- + Urządzenie można podłączać wyłącznie za pomocą dostarczonego z nim przewodu zasilającego bezpośrednio do uziemionego gniazdka. Przedłużacze muszą spełniać wymagania przepisów VDE. Przewód zasilający należy całkowicie rozwinąć.
- + Gniazdko musi być zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym 16 A.
- + Nie wprowadzać żadnych zmian w przewodzie ani we wtyczce.
- + Przewód zasilający należy chronić przed wodą, wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. Nie umieszczać przewodu pod urządzeniem lub dywanem i nie stawiać na nim żadnych przedmiotów.

1.4 Miejsce rozstawienia

⚠ OSTRZEŻENIE


- + Nie stawiać urządzenia w głównych przejściach ani drogach ewakuacyjnych.

⚠ OSTROŻNIE

- + Sugeruje się postawić urządzenie w miejscu, które zapewnia swobodny dostęp do niego. Po bokach urządzenia zaleca się zachowanie odległości min. 30 cm, a z przodu i z tyłu min. 15 cm. Są to minimalne odległości gwarantujące bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. W celu zapewnienia wyższego komfortu podczas treningu zaleca się minimalny odstęp 60 cm po bokach i 45 cm przed i za urządzeniem.
- + Upewnić się, że sala treningowa jest dobrze wentylowana podczas ćwiczeń i że nie ma przeciągów.
- + Wybrać miejsce ustawienia urządzenia tak, aby zarówno przed urządzeniem, jak i obok niego zostawiona była odpowiednio duża wolna przestrzeń/strefa bezpieczeństwa.
- + Powierzchnia ustawienia i montażowa urządzenia powinna być równa, wytrzymała i solidna.

► UWAGA

- + Urządzenie może być używane wyłącznie w budynku, w odpowiednio ogrzewanych i suchych pomieszczeniach (temperatura otoczenia od 10°C do 35°C). Niedozwolone jest używanie pod gołym niebem oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (powyżej 70%), takich jak baseny.
- + W celu ochrony cennych materiałów podłogowych (parkiet, laminat, korek, dywany) i wygładzenia drobnych nierówności, należy zastosować ochronną matę na podłogę.



2.1 Wskazówki ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Nie zostawiać narzędzi ani materiałów opakowaniowych, takich jak folie lub drobne części, ponieważ dzieci mogłyby się nimi udusić. Podczas montażu urządzenia dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu.



OSTRZEŻENIE

- + Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegać instrukcji dołączonych do urządzenia.



OSTROŻNIE

- + Podczas montażu należy zapewnić sobie wystarczającą przestrzeń na ruch w każdym kierunku.
- + Montaż urządzenia muszą przeprowadzić min. dwie osoby dorosłe. W razie wątpliwości należy skorzystać z pomocy trzecia osoby, która posiada wiedzę techniczną.



UWAGA

- + Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i podłogi, wykonywać montaż na podkładce lub opakowaniu kartonowym.



WSKAZÓWKA


- + Aby przeprowadzenie montażu było tak łatwe, jak to tylko możliwe, niektóre śruby i nakrętki, które będą używane, mogą być już wstępnie zmontowane.
- + Montaż urządzenia najlepiej przeprowadzać w późniejszym, docelowym miejscu instalacji.

2.2 Zakres dostawy

Zakres dostawy składa się z poniżej przedstawionych elementów. Na początku należy sprawdzić, czy dostawa zawiera wszystkie elementy urządzenia i wszystkie narzędzia, oraz czy nie zostały one uszkodzone. W razie reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym przedstawicielem.

⚠ OSTROŻNIE

Jeśli brakuje części z zakresu dostawy lub są one uszkodzone, nie należy przeprowadzać montażu.



2.3 Montaż


Przed montażem dokładnie przejrzeć poszczególne etapy montażu, a następnie przeprowadzić montaż w podanej kolejności.

❶ WSKAZÓWKA

- + Przed montażem przykręć luźno wszystkie części i sprawdź, czy są prawidłowo dopasowane. Nie dokręcaj śrub za pomocą narzędzia, dopóki nie zostaniesz o to poproszony.
- + Jeśli masz trudności z rozpoznaniem grafiki, zalecamy otwarcie instrukcji PDF zapisanej w sklepie internetowym na Twoim urządzeniu końcowym (np. smartfonie, tablecie lub komputerze). Tam masz możliwość przybliżenia obrazu. Pamiętaj, że aby otworzyć plik, na Twoim urządzeniu końcowym musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.


Krok 1: Montaż podstawy

Zamontuj podstawę przednią (100) i podstawę środkową (5) do ramy głównej (22) za pomocą podkładek sprężystych (74), nakrętek kołpakowych (75), podkładek kołpakowych (80) i śrub z łbem kwadratowym (90).




Etap 2: Montaż szyny jezdnej

1. Zamontuj tylną podstawę (13) do szyny (19), mocując płytę (95) za pomocą trzech podkładek sprężystych (74) i trzech śrub imbusowych (87) - patrz rysunek 1.
2. Przesuń prowadnicę siedzenia (25) na szynę (19). Zamontuj następnie ograniczniki (61) do szyny za pomocą nakrętki (96) i śruby (85) - patrz rysunek 2.
3. Zamontuj pokrywę (12) do tylnej podstawy (13) za pomocą czterech śrub (72), podkładek (81) i podkładek sprężystych (86) - patrz rysunek 3.
4. Zamontuj szynę do ramy głównej. Użyj do tego dwóch podkładek (78), śruby (84) i nakrętki kołpakowej (55).



Krok 3: Montaż podnóżków

Zamontuj podnóżki (10) z osią (16), dwiema rurkami prowadzącymi (106), dwiema podkładkami (77) i dwiema śrubami (91).



Krok 4: Montaż konsoli


1. Połącz górny kabel konsoli (38A) i dolnym kablem konsoli (38B). Zamontuj następnie wspornik kierownicy (2) do ramy głównej za pomocą podkładki sprężystej (74), podkładki wypukłej (80), podkładki (76) i śruby imbusowej (87) - patrz ilustracja.
2. Podłącz dolny kabel konsoli (28), dolny kabel konsoli (30) i górny kabel konsoli (38A) do kabli w konsoli (1) - patrz ilustracja. Zamontuj konsolę (1) na wsporniku kierownicy (2) za pomocą śruby (92) - patrz rysunek.

Krok 5: Podłączanie urządzenia do sieci

► UWAGA

Urządzenie nie może być podłączone do gniazda wtykowego wielokrotnego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że urządzenie będzie zasilane odpowiednim prądem. Konsekwencją tego mogą być błędy techniczne.

Podłącz wtyczkę sieciową (99) do urządzenia i włóż wtyczkę sieciową (99) do gniazdka zgodnego ze specyfikacją w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa elektrycznego.





3 INSTRUKCJA OBSŁUGI

① WSKAZÓWKA

Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami regulowania urządzenia. Należy zwrócić się do specjalisty o objaśnienie zasad prawidłowego używania produktu.

3.1 Wyświetlacz konsoli



WATTS	<ul style="list-style-type: none"> + Moc w watach + Zakres wyświetlania: 0 do 999
CALORIES	<ul style="list-style-type: none"> + Zużycie kalorii w kcal + Zakres wyświetlania: 0 do 9999 + Zakres ustawień: 0 do 9990
DISTANCE	<ul style="list-style-type: none"> + Pokonany dystans w metrach + Zakres wskazań: 0 do 9999 m
PULSE	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetlanie pulsu na minutę (BPM) + Zakres wyświetlania: 30 do 230 BPM
TIME/500M	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetla czas treningu i czas/500 m + Zakres wyświetlania: 0:00 do 99:00 minut + Skanuje co 6 sekund, konsola pokazuje czas pozostały do osiągnięcia celu 500 m, przy zachowaniu tej samej prędkości.
SPM	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetla liczbę uderzeń wiosłem na minutę + Zakres wyświetlania: 0 do 99
STROKES	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetla liczbę uderzeń wiosłem podczas treningu + Zakres wyświetlania: 0 do 9999
LOAD	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetla poziom oporu + Zakres ustawień: 1 do 16
TIME	<ul style="list-style-type: none"> + Wyświetla czas treningu
MANUAL	<ul style="list-style-type: none"> + Program ręczny
PROGRAM	<ul style="list-style-type: none"> + Wybór pomiędzy 12 wstępnie ustawionymi programami
H.R.C.	<ul style="list-style-type: none"> + Programy sterowane tętnem (55%, 75%, 90% tętna maksymalnego lub tętna docelowego).
RACE	<ul style="list-style-type: none"> + Zawody wioślarskie pomiędzy użytkownikiem a komputerem
USER	<ul style="list-style-type: none"> + Program definiowany przez użytkownika z własnymi wartościami oporu

3.2 Funkcje przycisków

START/STOP	Rozpoczęcie lub zatrzymanie/przerwanie treningu wioślarskiego
UP	Zwiększenie wartości lub wybór ustawienia
DOWN	Zmniejszanie wartości lub wybór ustawienia
ENTER	Potwierdź ustawienie lub wybór
RESET	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby ponownie uruchomić komputer.2. Wykasuj wartości ustawień3. Powrót do menu głównego po zakończeniu ćwiczenia
RECOVERY	Wskazanie stanu tętna spoczynkowego użytkownika

3.3 Włączanie i ustawianie urządzenia


1. Podłącz zasilacz (lub naciśnij przycisk RESET przez 2 sekundy).

Konsola włącza się i wydaje sygnał dźwiękowy.

Wszystkie segmenty zostaną wyświetlone na ekranie przez 2 sekundy (Rys. 1). Następnie należy wybrać użytkownika (USER).

2. Wybierz U1 do U4 za pomocą klawiszy UP i DOWN i potwierdź klawiszem ENTER.

Nastąpi przejście do trybu ustawień treningowych. Bez względu na to, gdzie silnik się zatrzyma, powraca on do pozycji 1.



Rysunek 1

3.4 Tryb czuwania

Wyświetlacz LCD wyłączy się, jeśli konsola nie otrzyma sygnału (ruch i brak impulsu) przez 4 minuty. Silnik powraca do stanu zero. System zatrzymuje się, wszystkie obliczone wartości zostają zapisane. Dane te będą kontynuowane na następnym treningu.

3.5 Programy

W trybie ustawień treningowych na matrycy punktowej wyświetla się napis MANUAL. Wybierz za pomocą przycisków UP i DOWN: Manual --> Program --> H.R.C. --> Race --> User. Potwierdź przyciskiem ENTER.

3.5.1 Program ręczny

1. Naciśnij START/STOP w menu głównym, aby rozpocząć wiosłowanie bezpośrednio w programie ręcznym.
2. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać program ręczny. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
3. Naciśnij UP lub DOWN, aby wprowadzić wartość docelową dla CZASU/DYSTANSU/KALORII/PULSU. Potwierdź przyciskiem ENTER, rys. 2.

❗ WSKAZÓWKA

CZAS i DYSTANS nie mogą być wprowadzone jednocześnie.

4. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć trening (Rys. 3).

Ustawiona wartość jest odliczana w dół od wartości docelowej.


5. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić poziom oporu od 1 do 16.

Gdy tylko jedna z ustawionych wartości zostanie odliczona do zera, konsola się zatrzyma. Funkcja zapala się w 1 Hz i rozlega się sygnał dźwiękowy przez 8 sekund. Zostanie wyświetlona wartość średnia.


6. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał.

CZAS powróci do poprzednio ustawionej wartości.

7. Naciśnij przycisk RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rysunek 2



Rysunek 3

3.5.2 Gotowe programy


1. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać tryb programu. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać profil (P1 do P12, rys. 4). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
3. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić TIME (czas) (rys. 5). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
4. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć trening.
5. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić poziom oporu od 1 do 16.

Gdy czas zostanie odliczony do zera, konsola zatrzyma się. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy trwający 8 sekund. Zostanie wyświetlona wartość średnia.


6. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał.

CZAS powróci do poprzednio ustawionej wartości.


7. Naciśnij przycisk RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rysunek 4



Rysunek 5



3.5.3 Programy sterowane pulsem

OSTRZEŻENIE

Urządzenie treningowe nie jest urządzeniem medycznym. Wykonywany przez urządzenie pomiar tętna może być niedokładny. Wiele różnych czynników może mieć wpływ na dokładność wskazywania pulsu. Wskazywanie pulsu służy wyłącznie za pomoc w trenowaniu.

Masz do dyspozycji cztery programy tętna. Możesz wybrać jedno z dwóch wstępnie ustawionych docelowych wartości tętna (55%, 75% lub 90% tętna maksymalnego) lub wybrać opcję TAG i ręcznie wprowadzić inną docelową wartość tętna. Twoje maksymalne tętno jest określane przez konsolę w zależności od wprowadzonego wieku. Do tych programów zalecamy stosowanie pasa piersiowego.

1. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać tryb tętna. Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN, aby wprowadzić swój wiek (wstępnie ustawiony na 25, rys. 6). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
3. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać pomiędzy 55%, 75%, 90% lub docelowe tętno (TAG) (Rys. 7).

WSKAZÓWKA

Przy 55% wartość ta wynosi 107 bpm, przy 75% 146 bpm, a przy 90% 175 bpm.

4. Jeśli chcesz ustawić własną wartość docelową, wybierz TAG.

WSKAZÓWKA

Wartość ta jest wstępnie ustawiona na 100 bpm. Można ją jednak regulować za pomocą UP lub DOWN (30-230 bpm).

5. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić czas (Rys. 9).
6. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć trening.


Gdy tylko konsola odbierze sygnał, ustawiony czas będzie odliczany do zera. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy trwający 8 sekund.

7. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał.


WSKAZÓWKA

Jeśli tętno będzie niższe niż ustawiona wartość, system będzie zwiększał opór o jeden poziom co 30 sekund (aż do poziomu 16). Jeśli Twoje tętno będzie wyższe niż ustawiona wartość, system będzie zmniejszał opór o jeden poziom co 15 sekund. Sygnał alarmowy rozlega się co 2 sekundy. Jeśli tętno będzie nadal wyższe po osiągnięciu najniższego poziomu oporu (1), konsola automatycznie przerwie trening dla Twojego bezpieczeństwa.


8. Naciśnij przycisk RESET, aby powrócić do menu głównego.




Rysunek 6



Rysunek 7



Rysunek 8



Rysunek 9

3.5.4 Race Modus (Tryb wyścigu)

1. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać tryb wyścigu (Rys. 10). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić SPM (domyślnie = 10) i DISTANCE (domyślnie = 500) (Rys. 11). Potwierdź przyciskiem ENTER.

❶ WSKAZÓWKA


Całkowita liczba etapów: 15; L1 = 1:00 TIME/500M, L15 = 8:00 TIME/500M; domyślny etap: 0:30 TIME/500M

3. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć trening.


Na wyświetlaczu LCD pojawi się status treningu użytkownika i komputera USER i PC (Rys. 12). Dystans komputera pojawi się w kolumnie PC, dystans użytkownika pojawia się w kolumnie USER (Rys. 13).

Gdy tylko funkcja osiągnie wartość docelową, system zatrzyma się. Komputer lub użytkownik pokażą końcowe dane (Rys. 14). Rozlegnie się sygnał dźwiękowy.


4. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać sygnał.
5. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.




Rysunek 10




Rysunek 11



Rysunek 12



Rysunek 13




Rysunek 14

3.5.5 Tryb użytkownika (User)


1. Naciśnij UP lub DOWN, aby wybrać tryb USER (Rys. 10). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
2. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić poziom oporu dla każdej kolumny (Rys. 15). Naciskając ENTER przejdziesz do następnej kolumny. Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 2 sekundy, aby zakończyć lub wyjść.
3. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić TIME(czas) (Rys. 16). Naciśnij ENTER, aby potwierdzić.
4. Naciśnij START/STOP, aby rozpocząć trening.
5. Naciśnij UP lub DOWN, aby ustawić poziom oporu.

Gdy ustawiona wartość treningu zostanie odliczona do zera, konsola zatrzyma się i przez 8 sekund rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

6. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać sygnał.
7. Naciśnij START/STOP, aby wstrzymać trening.
8. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rysunek 15



Rysunek 16

3.5.6 Recovery Modus


W trybie Recovery, ćwiczący musi nosić pas piersiowy. Jak tylko wartość tętna zostanie wyświetlona na konsoli, naciśnij RECOVERY, aby rozpocząć pomiar.

Wszystkie funkcje zostaną zatrzymane z wyjątkiem TIME(czas) i PULSE(tętno) (rys. 17). TIME (czas) wyświetla "0:60" (sekund) i odlicza w dół do 0:00.

Konsola wyświetla stan powrotu do normalnego rytmu pracy serca po odliczeniu czasu do 0:00. Stan wyświetlany jest za pomocą przycisków F1 do F6 (Rys. 18), patrz tabela poniżej.



Rysunek 17



Rysunek 18

1.0	Bardzo dobry
$1.0 < F < 2.0$	Dobry
$2.0 < F < 2.9$	Zadowalający
$3.0 < F < 3.9$	Wystarczający
$4.0 < F < 5.9$	Ponizej przeciętnej
6.0	Niewystarczający

4.1 Wskazówki ogólne

OSTRZEŻENIE

- + Miejsce przechowywania należy wybrać tak, aby można było wykluczyć nieuzasadnione użycie przez osoby trzecie lub dzieci.
- + Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kółka transportowe, to musi zostać zdemontowane przed transportem.

► UWAGA

- + Upewnić się, że w wybranym miejscu przechowywania urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i brudem. Miejsce przechowywania powinno być suche i dobrze wentylowane, ze stałą temperaturą otoczenia od 10°C do 35°C.

4.2 Kółka transportowe

► UWAGA

Jeśli urządzenie ma być przemieszczane po szczególnie delikatnych i miękkich podłogach, takich jak parkiet, deski podłogowe lub laminaty, należy obłożyć trasę transportu, na przykład kartonem lub podobnym materiałem, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia podłoża.

1. Stanąć za urządzeniem i podnosić je, aż ciężar przejdzie na kółka transportowe. Następnie można łatwo ustawić urządzenie do nowej pozycji. W przypadku dłuższych odcinków transportowych urządzenie należy zdemontować i bezpiecznie zapakować.
2. Wybrać nowe miejsce ustawienia, przestrzegając wskazówek w rozdziale 1.4 zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

4.3 Mechanizm składania

⚠ OSTRZEŻENIE

Trzymaj palce i dłonie z dala od składanych zawiasów podczas składania lub rozkładania wioślarza, aby uniknąć poważnych obrażeń.

⚠ UWAGA


Wioślarza można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Ułatwia to również transport.

1. Aby złożyć wioślarza w celu zaoszczędzenia miejsca, najpierw poluzuj pokrętkę (rys. A) i pociągnij go lekko do góry.
2. Teraz możesz podnieść szynę do góry (rys. B).

⚠ UWAGA

Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zatrzaśnięta w stanie złożonym (rys. C).

3. Aby ponownie rozłożyć szynę, lekko ją podnieś, tak aby się odcepiła.
4. Następnie powoli opuść szynę i ponownie dokręć pokrętkę.



5.1 Wskazówki ogólne



OSTRZEŻENIE

- + Nie dokonywać niewłaściwych zmian w urządzeniu.



OSTROŻNIE

- + Uszkodzone lub zużyte elementy mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkownika i trwałość urządzenia. Dlatego uszkodzone i zużyte elementy należy natychmiast wymieniać. W takich przypadkach należy zwracać się do autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione. W razie potrzeby używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

UWAGA

- + Oprócz wymienionych tutaj instrukcji i zaleceń dotyczących konserwacji i pielęgnacji, mogą być wymagane dodatkowe usługi serwisowe i/lub usługi naprawcze – uprawnienia do ich wykonywania mają wyłącznie autoryzowani technicy serwisowi.

5.2 Usterki i diagnostyka błędów

Podczas produkcji urządzenie jest poddawane regularnym kontrolom jakości. Mimo to mogą wystąpić usterki i nieprawidłowe działanie. Często przyczynami takich usterek są pojedyncze elementy i zwykle wystarczy je wymienić. Najczęstsze usterki i sposoby ich usuwania można znaleźć w poniższym przeglądzie. Jeśli pomimo wykonania tych czynności urządzenie nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do swojego autoryzowanego przedstawiciela.

Błąd	Przyczyna	Usuwanie
Wyświetlacz nic nie pokazuje / nie działa	Wyczerpane baterie lub poluzowane połączenia kablowe	Wymienić baterie lub sprawdzić połączenia wtykowe / sprawdzić zasilacz
Skrzypienie	Poluzowane lub zbyt mocno dokręcone połączenia śrubowe	Sprawdzić połączenia śrubowe
Odgłosy tarcia przy szynie	Szyny lub rolki bieżne zabrudzone lub suche szyny	Przeczyścić szyny i następnie nasmarować je silikonem niezawierającym tłuszczu
Brak wyświetlania tętna	<ul style="list-style-type: none"> + Źródła zakłóceń w pomieszczeniu + Nieodpowiedni pasek na klatce piersiowej + Nieprawidłowa pozycja paska na klatce piersiowej + Uszkodzony pasek na klatce piersiowej lub wyczerpana bateria + Uszkodzony wskaźnik tętna 	<ul style="list-style-type: none"> + Usunąć źródła zakłóceń (np. telefon komórkowy, WLAN, kosiarka robotyczna lub odkurzacz robotyczny itp.) + Użyć odpowiedniego paska na klatce piersiowej (patrz ZALECENIE DOTYCZĄCE AKCESORIÓW) + Poprawić ułożenie paska na klatce piersiowej i/lub zwilżyć elektrody + Wymienić baterie

5.3 Kody i lokalizacja błędów

Układ elektroniczny urządzenia przez cały czas wykonuje testy. W razie odchyłek na wyświetlaczu pojawia się kod błędu i następuje zatrzymanie normalnej pracy ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

- + E-2: Sprawdź połączenia kabli i czy nie są one uszkodzone.

W sprawie serwisu technicznego należy skontaktować się z firmą Sport-Tiedje.

5.4 Harmonogram konserwacji i przeglądów


Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych działaniem potu, urządzenie należy czyścić po każdym treningu za pomocą wilgotnego ręcznika (bez rozpuszczalników!).

W podanych odstępach czasu należy wykonywać następujące rutynowe czynności:

Element	Co tydzień	Co miesiąc	Co kwartał	Co pół roku
Wyświetlacz konsoli	C	P		
Smarowanie szyny i ruchomych części		P		
Plastikowe osłony	C	P		
Śruby i połączenia przewodów		P		
Objaśnienie: C = czyszczenie; P = przegląd				

* Przed ponownym smarowaniem należy zawsze oczyścić szyny jezdne i części ruchome.

6 UTYLIZACJA



Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno go wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi, tylko należy je oddać do recyklingu za pośrednictwem punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od właściwej instytucji gminnej zajmującej się usuwaniem odpadów.

Materiały mogą być powtórnie wykorzystywane zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne wykorzystanie jako surowce wtórne lub inne formy ponownego wykorzystania zużytych urządzeń jest ważnym wkładem w ochronę środowiska.

Aby Twój trening był jeszcze przyjemniejszy, wydajniejszy i piękniejszy, do urządzenia fitness zalecamy dodanie odpowiednich akcesoriów. W przypadku wioślarze może to być na przykład **mata podłogowa**, która sprawia, że sprzęt fitness stoi stabilniej i chroni podłogę przed potem, lub **silikon w sprayu**, który utrzymuje ruchome części w dobrym stanie. Zalecamy także używanie **rękawic wioślarskich**. W przypadku wioślarzy z oporem wodnym należy koniecznie zakupić tabletki chlorowe.

Jeżeli zakupiłeś urządzenie fitness do treningu bazującym na pulsie i chcesz trenować w zgodzie z częstotliwością uderzeń serca, to konieczne polecamy używanie **pasa piersiowego**, zapewniającego optymalne przenoszenie częstotliwości uderzeń serca.

Nasza oferta akcesoriów zapewnia najwyższą jakość i sprawia, że trening jest jeszcze lepszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompatybilnych akcesoriach, najlepiej przejść do strony szczegółów produktu w naszym sklepie internetowym (najprostszym sposobem jest wprowadzenie numeru artykułu w polu wyszukiwania powyżej), a następnie do zalecanych akcesoriów na tej stronie. Ewentualnie można użyć dostarczonego kodu QR. Oczywiście można również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: telefonicznie, przez e-maila, w jednym z naszych oddziałów lub za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych. Chętnie doradzimy!



Mata podłogowa



Pas piersiowy



Rękawiczki wioślarskie



Spray silikonowy



Żel kontaktowy

8.1 Numer seryjny i oznaczenie modelu

W celu zagwarantowania możliwie jak najlepszej obsługi, należy przygotować **nazwę modelu**, **numer artykułu**, **numer seryjny**, **rysunek złożeniowy** oraz **zestawienie części**. Odpowiednie możliwości kontaktu można znaleźć w rozdziale 10 niniejszej instrukcji obsługi.

❗ WSKAZÓWKA

Numer seryjny urządzenia jest unikalny. Znajduje się on na białej naklejce. Dokładne położenie tej naklejki pokazano na poniższym rysunku.



Wprowadzić numer seryjny w odpowiednim polu.

Numer seryjny:

Marka/kategoria:

Oznaczenie modelu:

Numer artykułu:

8.2 Lista części


Nr	Nazwa (ENG)	Prod. Numer części	Liczba
1	Computer	253E2-6-2501-B0	1
2	Handlebar post welding set	253E2-3-2700-J0	1
3	Front aniti-slip pad	253D2-6-1981-B0	2
4	Pin	71600-6-4586-60	2
5	stabilizer	70201-6-2107-J0	1
6	Pulling rope	24600-6-2201-B0	1
7	Foam roller	24600-6-2471-J1	1
8	Half-ball cap	553F0-1-0031-B3	2
9	Foam	58015-6-1244-B0	1
10	Foot pedal	252A2-6-1085-B0	2
11	Strap	252A2-6-1089-B0	2
12	Rear cover	25100-6-2430-B0	1
13	Rear supporting bracket set	25100-3-2800-J1	1
14	Rear aniti-slip pad	253D2-6-1982-B0	2
15	Bushing	58002-6-1084-B1	1
16	Horizontal axle	252A2-6-1073-N0	1
17	Ball knob	52610-2-0116-BB	1
18	Pulley bracket	24500-3-1125-J5	1
19	Sliding beam	24600-6-1001-02	1
20	Supporting fixing set	24500-6-1003-N1	1
21	Fixing set for sensor	24600-6-2582-02	1
22	Main frame	253E2-3-2600-J0	1
23	Cross bolt ST4.2*15L	53342-2-0015-F0	2
24	Seat	58001-6-1311-B0	1
25	Supporting bracket for seat	25300-3-1585-J0	1
26	Pulley	220A0-6-1578-00	2
27	Hex nut D9.5x5T	55295-2-3005-NA	3
28	Lower computer cable (I)	25100-6-2585-B0	1
29	Sensor (I)	25300-6-2576-B0	1
30	Lower computer cable	25100-6-2573-B0	1
31	Tension cable	741J2-6-2601-01	1
32	Sensor	25300-6-2583-B0	1

33	Motor	253E2-6-2571-00	1
34	Wheel for pulling rope	24900-6-2101-B0	1
35	Anti-loosen nut 3/8"-26UNFx6.5T	18600-6-3175-N1	4
36	Bushing	58002-6-1081-01	2
37	Pulley	24500-6-2271-B0	1
38A	Upper computer cable	25300-6-2572-00	1
38B	Lower computer cable	804G2-6-2573-00	1
39	Round magnet	174R4-6-2574-00	4
40	Plastic flat washer D10*D24*0.4T	55110-1-2404-BF	1
41	Spring D2.2*D14*65L	58003-6-1024-N0	1
42	Plastic cover D3*30L	803K0-6-1082-00	2
43	Allen bolt M10*35L	50310-5-0035-C3	1
44	Idle wheel	745S0-6-1671-00	1
45	Fixing plate for Idle wheel	24500-6-2674-N1	1
46	Magnet system	24500-6-2672-04	1
47	Bushing D20*D14*11.5	58002-6-1067-01	1
48	Belt	58004-6-1070-00	1
49L	Front foot cap (L)	55483-H-0060-BB1	1
49R	Front foot cap (R)	55483-R-0060-BB1	1
50	C-ring S-10(1T)	55510-1-0010-00	3
51	Adjustable footcap	55479-L-0060-BB1	2
52	Left chain cover	25300-6-2426-B0	1
53	Right chain cover	25300-6-2427-B0	1
54	Spring	58003-6-1042-N0	1
55	Anti-loosen nut M10x1.5x10T	55210-1-2010-CA	2
56	Volute spring 20*0.8T	58003-6-1051-02	1
57	Anti-loosen nut M8*1.25*8T	55208-1-2008-NA	2
58	Bushing of pulley axle	220A0-6-1577-00	6
59	Buffer	24500-6-2175-G1	1
60	Fixing plate for spring	24600-6-2171-B1	1
61	Square buffer	25100-6-2175-B0	2
62	Tube of revolving axle	24600-3-2125-N3	1
63	Flywheel axle	24600-6-2173-N0	1
64	Bearing #6000ZZ	58006-6-1001-00	2
65	Electrical cable	195E5-6-2596-00	1

66	Cross screw	53304-2-0010-N0	2
67	Cross screw M5*0.8*10L	50805-2-0010-D0	2
68	Flat washer D21*D8.5*1.5T	55108-1-2115-CA	1
69	Pulley	24500-6-1578-01	4
70	Reinforce plate	24500-6-1017-J1	1
71	Hex bolt	50108-5-0025-N3	1
72	Cross screw M6*1.0*20L	52606-2-0020-F0	4
73	Ladder screw M8*1.25*55.5L	24600-6-2177-N1	1
74	Spring washer D15.4*D8.2*2T	55108-2-1520-FA	19
75	Domed bolt M8*1.25*15L	55208-6-2015-FA	10
76	Flat washer D16xD8.5x1.2T	55108-1-1612-FA	17
77	Flat washer D25*D8.5x2.0T	55108-1-2520-FA	2
78	Flat washer D20*D11*2T	55110-1-2020-FA	3
79	Cross screw ST4.2*1.4*20L	53342-2-0020-N0	7
80	Curved washer D22*D8.5*1.5T	55108-3-2215-FA	6
81	Flat washer D13*D6.5*1.0T	55106-1-1310-FA	4
82	Connecting axle cover	24500-6-1027-N0	1
83	C ring S-16(1T)	55516-1-0010-00	2
84	bolt M10*1.5*150L	50110-2-0150-F5	1
85	Hex bolt M8*1.25*100L	50308-5-0100-F4	2
86	Spring washer D10.5*D6.1*1.3T	55106-2-1013-FA	4
87	Allen bolt M8*1.25*20L	50308-5-0020-F0	12
88	Allen bolt M8*1.25*75L	50308-5-0075-F4	4
89	Hex bolt M8*1.25*35L	50108-5-0035-F3	6
90	Allen bolt M8x1.25x75L	50508-5-0075-F3	4
91	Hex screw M8*1.25*20L	50108-5-0020-F0	2
92	cross screw M5*0.8*10L	52605-2-0010-F0	4
93	Guide plate of pull cable	25300-3-2660-C0	1
94	Square buffer	25300-6-2175-B0	4
95	Fixing plate	24600-6-1904-J0	1
96	Hex nut M8*P1.25*6T	55208-2-2006-FA	2
97	cross screw ST4.2*15L	52842-2-0015-N0	4
98	Fixing nut M10*1.5*13	253C2-6-1103-F0	1
99	Adaptor	804C2-6-2584-01	1
100	Front stabilizer	25300-6-1931-J0	1

101	Adhesive fixed clamp	39000-6-5871-00	1
102	Allen nut	55208-2-2006-NA	1
103	Small spacer	58002-6-1001-00	1
104	Pedal pad	252A2-6-1086-B0	2
105	Oval end cap	55311-3-3070-B8	1
106	sleeve	253E2-6-2680-J0	2
/	spanner	58030-6-1028-N2	2
/	Allen cross spanner	58030-6-1031-N1	1

8.3 Rysunek w rozbiciu na części



Urządzenia treningowe Darwin® są poddawane surowej kontroli jakości. Jeśli jednak zakupione u nas urządzenie treningowe nie działa prawidłowo, prosimy wtedy o kontakt z naszymi podanymi punktami serwisowymi. Chętnie pomożemy również telefonicznie za pośrednictwem infolinii technicznej.

Opis usterek

Urządzenie treningowe może stale zapewniać trening wysokiej jakości. Jeśli jednak wystąpią problemy, należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. W sprawie dalszego rozwiązywania problemów należy zwracać się do firmy Sport-Tiedje lub zadzwonić na naszą bezpłatną infolinię serwisową. W celu jak najszybszego rozwiązania problemu należy jak dokładniej opisać usterkę.

Dodatkowo, oprócz gwarancji ustawowej, udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione u nas urządzenia treningowe zgodnie z poniższymi warunkami.

Jednocześnie Twoje ustawowe uprawnienia nie zostają naruszone.

Właściciel gwarancji

Właścicielem gwarancji jest pierwsza osoba kupująca lub każda osoba, która otrzymała nowo zakupiony produkt od pierwszej osoby kupującej.

Okresy gwarancji

Z dniem dostawy towaru rozpoczyna się okres gwarancji. Okres gwarancji poszczególnych produktów znajduj Państwo na naszej stronie online.

Koszty naprawy

Wedle naszego uznania przeprowadzimy naprawę, wymianę uszkodzonych elementów lub kompletną wymianę. Części zamienne, które są montowane podczas montażu urządzenia przez klienta, zostaną wymienione przez właściciela gwarancji i nie są elementem naprawy. Po upływie okresu gwarancji obowiązuje tylko gwarancja na części, która nie obejmuje kosztów naprawy, montażu i wysyłki.

Okresy użytkowania są zgodne z poniższą deklaracją:

- + Używanie w domu: wyłącznie używanie prywatne, tylko w prywatnych gospodarstwach domowych do 3 godzin dziennie
- + Użytkowanie półprofesjonalne: do 6 godzin dziennie (np. rehabilitacja, hotele, kluby, firmowe siłownie)
- + Używanie profesjonalne: więcej niż 6 godzin dziennie (np. studio fitness)

Serwis gwarancyjny

W okresie gwarancji urządzenia mające wady materiału lub wykonania zostaną przez nas naprawione lub wymienione. Wymienione urządzenia i ich części stają się naszą własnością. Świadczenia gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancji ani nie rozpoczynają nowej gwarancji.

Warunki gwarancyjne

W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych należy koniecznie podjąć następujące działania:

Skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z serwisem. Jeśli produkt na gwarancji wymaga przesłania do naprawy, koszty pokrywa sprzedający. Po upływie okresu gwarancji kupujący ponosi koszty transportu i ubezpieczenia. Jeśli usterka podlega gwarancji, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wskutek:

- + nieodpowiedniego, nieprawidłowego obchodzenia się z produktem,
- + czynników atmosferycznych (wilgoć, wysoka temperatura, przepięcie, pył, itp.),
- + nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, którym podlega produkt,
- + nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi,
- + użycia nadmiernej siły (np. uderzenia, spadnięcia),
- + ingerencji, które nie zostały wykonane przez autoryzowanego technika serwisowego
- + prób naprawy na własną rękę.

Dowód zakupu i numer seryjny

W razie usterki na gwarancji wymagane jest przedstawienie odpowiedniej faktury. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji wersji modelu oraz na potrzeby naszej kontroli jakości, przy każdym zgłoszeniu serwisowym potrzebny jest nam numer seryjny urządzenia. Numer seryjny i numer klienta należy mieć już przy kontaktowaniu się z naszą infolinią serwisową. Ułatwi to nam dalsze załatwianie sprawy.

W razie problemów ze znalezieniem numeru seryjnego urządzenia treningowego dalszych informacji udzielić może personel naszego serwisu.

Serwis pogwarancyjny

Indywidualną ofertę możemy złożyć również w przypadku usterek urządzenia treningowego po upływie okresu gwarancji lub w przypadkach nieobjętych gwarancją, np. normalne zużycie. W celu szybkiego i taniego rozwiązania problemu należy skontaktować się z naszym serwisem. W takich przypadkach klient ponosi koszty przesyłki.

Komunikacja

Wiele problemów można rozwiązać już na etapie rozmowy z nami jako specjalistą. Wiemy, jak ważne dla użytkowników sprzętu treningowego jest szybkie i proste rozwiązywanie problemów, aby mogli oni bez przerw kontynuować swoje treningi. Dlatego również my jesteśmy zainteresowani szybkim rozwiązaniem problemów – bez zbędnej biurokracji. W związku z tym należy przed rozmową przygotować swój numer klienta oraz numer seryjny niesprawnego urządzenia.

DE	DK	FR
<p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> info@sport-tiedje.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p> service-france@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>
	PL	BE
	<p>TECHNIKA I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej.</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet.</p>

UK	NL	INT
<p>CUSTOMER CARE</p> <p> +44 141 737 2249 or +44 141 876 3972</p> <p> customercare@powerhouse-fitness.co.uk</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> info@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage.</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@sport-tiedje.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage.</p>
	AT	CH
	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@sport-tiedje.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>

Na tej stronie internetowej można znaleźć szczegółowy przegląd włącznie z adresem i godzinami otwarcia wszystkich oddziałów grupy Sport-Tiedje zarówno w kraju, jak i za granicą:

www.fitshop.pl/nasze-filie



ŻYJEMY DLA FITNESSU

SKLEP INTERNETOWY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Obecnie firma Sport-Tiedje, z ponad 70 oddziałami, jest największym w Europie sprzedawcą domowych urządzeń fitness i jednym z najbardziej renomowanych sprzedawców internetowych sprzętu fitness na świecie. Klienci prywatni zamawiają produkty za pośrednictwem 25 sklepów internetowych w swoim języku narodowym lub wybierają opcję złożenia na miejscu. Ponadto firma zaopatruje obiekty fitness, hotele, kluby sportowe, firmy i placówki fizjoterapeutyczne w profesjonalny sprzęt do treningu wytrzymałościowego i siłowego.

Firma Sport-Tiedje oferuje szeroki wybór sprzętu fitness znanych producentów, wysokiej jakości rozwiązania własne i kompleksowe usługi, np. usługi montażowe oraz doradztwo w zakresie nauk o sporcie przed i po zakupie. Ponadto przedsiębiorstwo zatrudnia wielu sportowców, trenerów fitness i sportowców wyczynowych.

Odwiedź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych lub na naszym blogu!



TAURUS

 cardiostrong 

BODYCRAFT

 cardiojump

 **DUKEFITNESS**

DARWIN

Notatki



DARWIN **RM40**