

Avant de commencer à utiliser ce trampoline, assurez-vous de lire attentivement toutes les informations fournies dans ce manuel. Comme toutes les autres activités physiques récréatives, le trampoline est une activité à risque. Pour réduire tout risque de blessure, veuillez respecter les consignes de sécurité.

- Un mauvais usage ou un abus de ce trampoline représente un danger et pourrait causer des blessures graves!
- Les trampolines, très souvent utilisés comme des outils de sport et d'attraction, propulsent le sauteur à des hauteurs inhabituelles et amplifient ses figures acrobatiques.
- Toujours inspecter le trampoline avant chaque utilisation afin de s'assurer que le tapis est en bon état.
- Les consignes de montage, d'entretien et de maintenance du produit, ainsi que les conseils de sécurité, les avertissements et les techniques de saut et de rebond sont disponibles dans ce manuel. Tous les utilisateurs et moniteurs doivent lire et se familiariser avec ces consignes. Quiconque choisit d'utiliser ce trampoline doit être conscient de ses propres limites en ce qui concerne l'exécution de divers sauts et figures.

AVERTISSEMENT!



Ne pas autoriser plus d'une personne sur le trampoline. L'utilisation du trampoline par plus d'une personne à la fois pourrait entraîner des blessures graves.



Ne pas permettre ou autoriser de sauts périlleux sur le trampoline. L'atterrissage sur la tête ou sur le cou pourrait causer des blessures graves, une paralysie ou la mort, même lorsqu'il s'agit d'un atterrissage en plein milieu du tapis de saut.

- Les trampolines de plus de 20 po (51 cm) de hauteur ne sont pas recommandés pour une utilisation par des enfants de moins de 6 ans.
- Utiliser le trampoline uniquement sous la supervision d'un adulte.
- Inspecter le trampoline ainsi que sa structure avant chaque utilisation. S'assurer que le filet de protection ainsi que l'armature en acier et le cadre d'appui sont correctement et solidement positionnés. Remplacer toute pièce usée, défectueuse ou manquante.
- Ne pas s'accrocher à, couper ou grimper sur le filet de sécurité.
- Porter des vêtements dépourvus de cordons, crochets, boucles ou de tout ce qui pourrait se coincer ou s'accrocher à l'armature en acier.
- Ne pas fixer quoi que ce soit sur le filet de protection qui ne soit pas un accessoire ou une pièce approuvée par le fabricant du produit.
- Monter et descendre du trampoline par l'ouverture réservée à cet effet. Lire toutes les consignes avant d'utiliser le trampoline. Les avertissements et consignes concernant l'entretien, la maintenance et l'utilisation de ce trampoline sont fournis dans le souci de promouvoir une utilisation sûre et agréable de l'équipement.

Toujours consulter un médecin avant d'effectuer ce type d'activité physique.

VEUILLEZ GARDER A L'ESPRIT CES INFORMATIONS
POUR UNE RÉFÉRENCE ULTERIEURE

- Les trampolines de plus de 20 po (51 cm) de hauteur ne sont pas recommandés pour des enfants de moins de 6 ans.
 - Inspecter le trampoline avant chaque utilisation. S'assurer que le coussin de protection est correctement et solidement positionné. Remplacer toutes les pièces manquantes, défectueuses ou usées.
 - Avant tout, vous devez vous habituer à la sensation et aux sauts de base du trampoline. Tout en maintenant la tête haute, gardez les yeux rivés sur le trampoline. Vous devez vous exercer continuellement (sauts de base) jusqu'à ce que vous ayez une maîtrise parfaite des figures de base.
 - Pour vous arrêter, pliez les genoux au moment où vous touchez le tapis de saut du trampoline, afin d'amortir le rebond dû à l'effet des ressorts. Cette technique devrait être pratiquée pendant que vous vous exercez à chacun des sauts de base. Le réflexe d'arrêt doit être utilisé à chaque fois que vous perdez le contrôle de votre saut.
 - Évitez de sauter trop haut. Sautez bas jusqu'à ce que vous ayez le contrôle total de vos mouvements et que vous parveniez à atterrir au centre du trampoline. Le contrôle est plus important que la hauteur.
 - Exercez-vous à monter et à descendre du trampoline. Il est totalement déconseillé de sauter du trampoline au sol pendant son démontage, ou de sauter sur le trampoline pendant son assemblage. Ne pas utiliser le trampoline comme tremplin vers d'autres objets.
 - Apprenez soigneusement les sauts de bases ainsi que les mouvements du corps avant d'essayer des figures plus complexes. Plusieurs figures peuvent être réalisées en exécutant les mouvements de base en plusieurs séries, en exécutant un saut après un autre, avec ou sans rebond entre les sauts. Évitez de sauter lorsque vous êtes fatigué. Assurez-vous que les tours effectués sont brefs.
 - Sécurisez correctement le trampoline lorsqu'il n'est pas utilisé. Protégez-le contre tout usage non-autorisé.
- Si l'échelle d'un trampoline est accrochée, le moniteur doit la retirer au moment de quitter la zone d'installation, afin d'empêcher les enfants de moins de 6 ans d'y accéder sans surveillance.
- Éloignez du trampoline tout objet susceptible d'interférer avec le sauteur. Gardez la zone autour du trampoline propre.
 - Ne pas utiliser le trampoline sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
 - Pour des informations complémentaires sur les accessoires du trampoline, contactez le fabricant.

- Pour des informations complémentaires sur la formation pratique, contactez un moniteur de trampoline agréé.
- Sautez uniquement lorsque la surface du tapis est sèche. La vitesse du vent doit être normale. Le trampoline ne doit pas être utilisé dans des conditions venteuses sévères.
- Lire toutes les consignes avant d'utiliser le trampoline. Les avertissements et consignes concernant l'entretien, la maintenance et l'utilisation de ce trampoline sont fournis dans le souci de promouvoir une utilisation sûre et agréable de l'équipement.

CLASSIFICATION DES ACCIDENTS

Montage et démontage: Soyez très prudent lorsque vous montez et démontez le trampoline. NE PAS monter le trampoline en vous appuyant sur l'armature en acier, en marchant sur les ressorts ou en sautant sur le tapis à partir de n'importe quel objet (ex : échelle, toit ou pont). Cela augmentera vos chances de blessure ! NE PAS démonter en sautant sur le trampoline et en atterrissant sur le sol indépendamment de la matière dont ce dernier est recouvert. Si de petits enfants désirent s'amuser sur le trampoline, ils pourraient avoir besoin d'aide au moment du montage.

Consommation d'alcools ou de drogues: NE PAS consommer d'alcool ou de drogue avant d'utiliser le trampoline. La consommation de telles substances pourrait augmenter vos chances de blessure étant donné qu'elles altèrent vos jugements, temps de réaction et la coordination physique générale.

Multiplés sauteurs: Dans le cas de plusieurs sauteurs (plus d'une personne à la fois sur le trampoline), vous augmentez vos chances de blessure. Les blessures pourraient survenir en cas d'atterrissage en-dehors du trampoline, de perte de contrôle, de collision avec d'autres sauteurs ou d'atterrissage sur les ressorts. En général, le sauteur le plus léger du trampoline sera blessé.

Atterrissage sur l'armature ou sur les ressorts: Lorsque vous sautez sur le trampoline, assurez-vous de RESTER au centre du tapis de saut. Cela réduira tout risque de blessure provoquée par l'atterrissage sur l'armature en acier ou les ressorts. Assurez-vous toujours que le tapis du trampoline est couvert par un coussin de protection. NE PAS sauter directement sur le coussin de protection car ce dernier n'a pas été prévu pour supporter le poids d'une personne.

Perte de contrôle: NE PAS essayer des manœuvres difficiles ou une quelconque manœuvre jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé cette dernière, ou si vous apprenez encore à sauter sur un trampoline. Si tel est le cas, vous augmenterez tout risque de blessure en atterrissant sur l'armature en acier, les ressorts ou en dehors du trampoline à la suite d'une perte de contrôle. On parle de saut réussi lorsque vous atterrissez au point sur lequel vous avez décollé. Si vous perdez tout contrôle lorsque vous sautez sur le trampoline, pliez vos genoux fermement au moment de l'atterrissage; cela vous permettra de reprendre le contrôle de votre saut.

Sauts périlleux (saltos): NE PAS EFFECTUER de saut périlleux de quelque façon que ce soit (avant ou arrière) sur le trampoline. Si vous essayez d'exécuter un saut périlleux, vous pourriez atterrir sur votre tête ou sur votre cou. Cela augmenterait vos chances de vous briser le cou ou le dos, ce qui entraînerait une paralysie ou la mort.

Objets étrangers: NE PAS utiliser le trampoline si des animaux, des personnes ou des objets se trouvent en-dessous de ce dernier. Cela augmentera vos chances de vous blesser. NE PAS tenir d'objets étrangers et NE PAS jeter un quelconque objet sur le trampoline pendant que ce dernier est utilisé. Assurez-vous qu'aucun objet ne surplombe vos têtes lorsque vous sautez sur le trampoline. Les branches d'arbres, les fils de courant ou autres objets surplombant vos têtes augmentent vos chances de blessure.

Mauvais entretien du trampoline: Un trampoline en mauvais état augmentera vos chances de blessure. Veuillez inspecter le trampoline avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'aucun poteau n'est cassé, que la toile de saut n'est pas déchirée, qu'aucun ressort n'est cassé ou desserré, et que le trampoline est stable.

Conditions météorologiques : Vérifiez les conditions météorologiques avant toute utilisation du trampoline. Si la toile de saut du trampoline est humide, le sauteur pourrait glisser et se blesser. Si le vent souffle trop fort, le sauteur pourrait perdre l'équilibre.

CONSEILS POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ACCIDENT

Rôle du sauteur dans la prévention des accidents

Le plus important ici est de garder son équilibre pendant le saut. NE PAS exécuter des figures plus complexes jusqu'à ce que vous ayez une parfaite maîtrise des sauts de base.

L'éducation est également un élément clé de la sécurité. Assurez-vous de lire, comprendre et prendre toutes les précautions de sécurité et les avertissements avant d'utiliser le trampoline. On parle de saut contrôlé est lorsque vous atterrissez à l'endroit où vous avez décollé. Pour obtenir des conseils et des consignes de sécurité supplémentaires, contactez un moniteur de trampoline agréé.

Rôle du moniteur dans la prévention des accidents

Le moniteur doit pouvoir comprendre et appliquer toutes les règles et directives de sécurité. Il est de la responsabilité du moniteur de fournir des conseils et l'orientation nécessaires à tous les sauteurs du trampoline. Si aucun moniteur n'est disponible, le trampoline doit être démonté et gardé à un endroit sûr afin d'empêcher toute utilisation non autorisée, ou recouvert d'une bâche lourde pouvant être verrouillée ou fermée à l'aide d'une serrure ou de chaînes. Le moniteur doit également s'assurer qu'une étiquette signalétique est collée au trampoline et que les sauteurs sont informés de ces avertissements et consignes

SAUTEURS:

- Ne montez pas sur le trampoline si vous avez consommé de l'alcool ou de la drogue
- Débarrassez-vous des objets tranchants avant d'utiliser le trampoline
- Vous devez monter et descendre du trampoline prudemment. Ne jamais sauter ou bondir sur le trampoline et ne jamais utiliser le trampoline comme appui pour atterrir sur un autre objet.
- Toujours apprendre les sauts de base et en avoir la maîtrise parfaite avant d'essayer des figures plus complexes. Consultez la section Compétences de base pour apprendre à exécuter les sauts de base
- Pour arrêter de rebondir, fléchissez les genoux au moment d'atterrir sur la toile de saut avec vos pieds.
- Ayez toujours le contrôle de vos mouvements lorsque vous sautez sur le trampoline. On parle de saut contrôlé lorsque vous atterrissez au point sur lequel vous avez décollé. Si à un moment vous vous sentez que perdez le contrôle, essayez de vous arrêter.
- Ne pas sauter ou rebondir trop longtemps ou trop haut.
- Gardez toujours un œil sur le tapis de saut du trampoline. Si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre l'équilibre ou le contrôle.
- Ne jamais autoriser plus d'une personne à la fois à monter sur le trampoline
- Vous devez toujours être surveillé par un moniteur lorsque vous montez sur le trampoline

MONITEURS

Familiarisez-vous avec les sauts de base et les règles de sécurité. Pour prévenir et réduire les risques de blessures, appliquez toutes les règles de sécurité et veillez à ce que les nouveaux sauteurs apprennent les sauts de base avant d'essayer des figures plus complexes.

- Chaque sauteur doit être surveillé, quelque soit son niveau de compétence ou son âge.
- Ne jamais utiliser le trampoline quand il est mouillé, endommagé, sale ou usé. Le trampoline doit être inspecté avant que les sauteurs ne commencent à y rebondir.
- Gardez à l'écart tous les objets qui pourraient interférer avec le sauteur. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve au-dessus, en-dessous et autour du trampoline.
- Pour empêcher une utilisation non surveillée et non autorisée, le trampoline doit être bien gardé en cas de non utilisation.

DISPOSITION DU TRAMPOLINE

F


La hauteur minimum requise est de 24 pieds (7,3 mètres) et l'espace minimum de 2m autour du périmètre du trampoline. En termes d'espace horizontal, assurez-vous qu'aucun objet dangereux ne se trouve aux alentours du trampoline, tel qu'une branche d'arbre, d'autres objets de loisir (par ex : balançoires, piscines), des câbles électriques, un mur, une clôture etc.

Pour une utilisation sûre du trampoline, soyez conscient de ce qui suit lors de la sélection d'un emplacement pour votre trampoline :

- Assurez-vous qu'il est disposé sur une surface plane
- La zone est bien dégagée
- Il n'existe aucune obstruction en-dessous du trampoline

Si vous ne respectez pas ces consignes, vous augmentez le risque de blessure.


⚠ AVERTISSEMENT



SAUTS DE BASE DU TRAMPOLINE


F

LA CHANDELLE




1. Commencez en position debout, les pieds à la largeur des épaules, la tête tournée vers le bas et les yeux rivés vers le tapis.
2. Balancez les bras vers l'avant et le haut, puis dans un mouvement circulaire.
3. Vos jambes doivent être collées et les orteils tendus lorsque vous êtes en l'air.
4. Pour décoller du tapis de saut, poussez sur vos jambes, et lancez votre corps dans les airs en balançant vos bras vers le haut.

KNEE BOUNCE




1. Commencez par un saut classique
2. Essayez de garder le corps droit et utilisez vos bras pour vous maintenir en équilibre
3. Vos jambes doivent être légèrement écartées et les mains levées vers le ciel lorsque vous atterrissez sur le trampoline.

SEAT BOUNCE




1. Vous devez atterrir en position assise.
2. Lorsque vous revenez sur le tapis de saut, ramenez vos bras vers le bas
3. Sans sauter, positionnez vous en position ventrale.

FRONT BOUNCE



1. Commencez par un saut chandelle
2. Ensuite, mettez vous à quatre pattes et laissez vous tomber sur le tapis de saut en rejetant vos jambes vers le haut afin de pratiquer le saut ventral.
3. Poussez le tapis de saut à l'aide de vos bras pour revenir à la position debout.

180 DEGREE BOUNCE



1. Commencez par un saut chandelle
2. Ensuite, levez les bras au dessus de votre tête au moment où vous quittez le tapis de saut
3. Regardez dans la direction vers laquelle vous souhaitez réaliser la virelle
4. Orientez votre corps de manière à atterrir dans la direction opposée après un demi tour de 180 degrés.

CONSIGNES DE MONTAGE

F

Pour monter ce trampoline, vous avez besoin de notre outil spécial de réarmement des ressorts livré avec le produit. Pendant les périodes de non-utilisation. Ce trampoline peut être facilement démonté et entreposé. Veuillez lire les consignes de montage avant de commencer à monter le produit.

AVANT LE MONTAGE


Reportez-vous à la page pour les numéros et descriptions des pièces. Les étapes de montage utilisent ces numéros et descriptions comme référence pour vous faciliter la tâche. Assurez-vous que le produit est livré avec toutes ses pièces. Si une des pièces est manquante, reportez-vous à la page pour des instructions sur comment l'obtenir.

Pour éviter toute blessure aux mains pendant le montage, portez des gants.

LISTE DES PIÈCES


Veuillez sélectionner la taille de votre trampoline.

Référence Numéro	Description	541 183cm	542 213cm	543 244cm	544 305cm	545 366cm	546 427cm
1	Tapis du trampoline avec triangles de fixation des	1	1	1	1	1	1
2	Coussin de protection	1	1	1	1	1	1
3	Tube en forme de W	6	6	6	6	8	8
4	Structure du trampoline avec supports en W	6	6	6	6	8	8
5	Crochet en U / Crochet en L	6/12	6/12	6/12	6/12	8/16	8/16
6	Ressorts	42	42	54	60	72	88
7	Vis et	12	12	12	12	16	16
8	Clé	1	1	1	1	1	1
9	Clé hexagonale	1	1	1	1	1	1
10	Étiquette signalétique	1	1	1	1	1	1
11	Outil d'armement des ressorts	1	1	1	1	1	1



PENSEZ A UTILISER DES GANTS
PENDANT LE MONTAGE AFIN D'EVITER
DE VOUS COINCER LES DOIGTS.
UN MINIMUM DE DEUX PERSONNES
EST NECESSAIRE POUR MONTER LE
TRAMPOLINE.


SCHEMAS DES PIECES:




1




2




3




4




5



6




7




8



9



11




10

PRÉPARATION DU TRAMPOLINE


F

Déposez la structure du trampoline à l'endroit où vous décidez d'installer ce dernier. Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, vous pouvez commencer par creuser un trou de 23cm de profondeur en-dessous de l'endroit où le tapis de saut sera installé. Les tailles et profondeurs finales des trous dépendent de la taille du trampoline comme indiqué ci-dessous.


Salta Trampoline 541, 542, 543, 544
183cm, 213cm, 244cm, 305cm



Salta Trampoline 545 & 546
366cm & 427cm





PROFONDEUR DU TROU SITUE EN-DESSOUS DU TRAMPOLINE:



ART #	PROF.TROU	LARGEUR TROU
541 - 183cm	min. 35 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 137 cm
542 - 213cm	min. 35 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 167 cm
543 - 244cm	min. 55 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 198 cm
544 - 305cm	min. 55 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 259 cm
545 - 366cm	min. 65 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 320 cm
546 - 427cm	min. 65 cm (excl. hauteur du cadre)	largeur min. \varnothing 381 cm



ÉTAPE 1 - Armature en acier

Positionnez le trampoline sur une surface plane et dure. Choisissez le nombre de tubes en vous appuyant sur les schémas ci-dessous. Pour raccorder les pièces, il suffit de glisser un tube de jonction à une extrémité dans la section adjacente. Ces extrémités sont appelées points d'attache.



ÉTAPE 2 - Montage des tubes en arc de cercle

A Cette étape, il est plus pratique d'être deux pour pouvoir monter le trampoline. Une personne soulève le tube en forme de W de la structure et insère les tubes en arc de cercle munis d'un embout en T (3) dans les rallonges fixées sur les tubes en W. L'autre personne tient l'autre extrémité du tube avec embout en T et l'insère dans l'autre rallonge tel qu'indiqué. Vous devriez à présent avoir 2 supports reliés entre eux par un tube avec embout en forme de T.




B A l'aide de vis, raccordez-les à la structure comme indiqué sur le schéma, et répétez la même procédure pour les autres supports. Assurez-vous que tous les écrous et boulons sont bien serrés.

ÉTAPE 3 - Montage du tapis du trampoline

Soyez prudent lorsque vous fixez les ressorts au trampoline. Cette phase nécessite également l'intervention de deux personnes. ATTENTION - Lors de l'armement des ressorts, les fentes destinées à recevoir ces derniers pourraient vous coincer les doigts.

- A. Fixez le tapis de saut (1) à la structure.





- B. Utilisez le tendeur à ressort spéciale

ÉTAPE I : Fixez les ressorts aux petites boucles en tissu situées en-dessous des triangles de fixation des ressorts.


ÉTAPE II : A l'aide d'un outil spécial (livré avec le produit), tirez les ressorts et insérez-les dans les fentes prévues à cet effet.

Faites attention à l'endroit où vous placez vos mains car vous risquez de vous coincer les doigts si vous lâchez un ressort par erreur!







C. Le schéma ci-dessous indique clairement comment monter le tapis de saut du trampoline.

1. Choisissez un point sur la structure et fixez le ressort au tapis de saut du trampoline (1). Ensuite, juste en face de ce point (à six heures), fixez le ressort suivant (2). Fixez les ressorts 3 et 4 de la même manière. Ensuite, les ressorts doivent être fixés à 12, 6, 3 et 9 heures comme indiqué ci-dessous.
2. Suivez la même procédure pour les ressorts suivants. Commencez par fixer au point 5 et le ressort suivant (6) à l'opposé du ressort précédent (point 5). Cela permet de répartir la tension de façon uniforme sur le tapis de saut. Le même principe s'applique aux points 7 et 8.
3. Fixez les ressorts suivants de la même façon pour les points 9 à 16 Ci-dessous une.
4. Image du résultat final lorsque tous les ressorts sont accrochés comme indiqué.




ÉTAPE 4 - Montage du coussin de protection

- A. Veuillez condamner le pied du trampoline au sol à l'aide du crochet en U.
- B. Posez le coussin de protection (2) sur le trampoline de sorte que les ressorts et l'armature en acier soient couverts. Assurez-vous que le coussin de protection couvre toute la partie supérieure de l'armature en acier.
- C. Attachez les sangles sur les côtés intérieur et extérieur du coussin de protection (2) situés sur l'extrémité du coussin. Attachez le côté extérieur à la structure du trampoline et le côté intérieur au triangle de fixation du tapis de saut (1).
- D. Choisissez votre modèle de coussin.




SANGLE LONGUE



SANGLE COURTE

E. Veuillez condamner le coussin de protection au sol à l'aide du crochet en L.



PRÊT A SAUTER!

Ce trampoline a été conçu et fabriqué avec des matériaux de qualité et un haut niveau de technicité. S'il est bien entretenu, il peut garantir aux sauteurs des années d'exercices, de plaisir et d'amusement, tout en réduisant tout risque de blessure. Veuillez suivre les consignes ci-dessous pour un entretien approprié.

Ce trampoline est conçu pour supporter un certain poids et pour un certain usage. Assurez-vous qu'une seule personne à la fois utilise le trampoline. Les sauteurs doivent soit porter des chaussettes, des chaussons de gymnastique ou être pieds nus lors de l'utilisation du trampoline. Veuillez noter que des chaussures de rue ou tennis NE DOIVENT PAS être portées lors de l'utilisation du trampoline. Pour éviter que le tapis ne se coupe ou qu'il ne s'endommage, ne laissez pas traîner d'animaux domestiques sur le tapis. En outre, les sauteurs doivent se débarrasser des objets tranchants avant d'utiliser le trampoline. Les objets pointus ou tranchants doivent être éloignés du tapis de saut du trampoline.

Toujours inspecter le trampoline avant chaque utilisation afin de s'assurer que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Un certain nombre de conditions pourraient augmenter vos chances de vous blesser. Faites attention aux:

- Trous, fentes et perforations présents sur le tapis de saut.
- La perte éventuelle des sutures ou toute forme de détérioration du tapis ou dégradation de l'armature en acier, telle qu'un tube cassé, des ressorts rouillés ou manquants, ou un coussin de protection mal fixé.
- Bosses de toute sorte (en particulier les types pointus) sur le coussin, les ressorts ou sur le tapis.

SI VOUS RETROUVEZ UNE DES CONDITIONS PRECEDENTES, OU TOUT AUTRE ELEMENT QUI D'APRES VOUS POURRAIT CAUSER PREJUDICE A UN UTILISATEUR, LE TRAMPOLINE DOIT ETRE DEMONTE OU MIS HORS D'USAGE JUSQU'A CE QUE LE PROBLEME SOIT RESOLU. CONDITIONS VENTEUSES

Dans les situations de vents violents, le trampoline peut être emporté.

Si la météo annonce beaucoup de vent, le trampoline doit être déplacé vers une zone abritée ou démonté. L'autre option consiste à attacher la structure du trampoline au sol à l'aide de cordes et de piquets. Pour assurer la sécurité, au moins trois (03) points d'attache doivent être utilisés. Ne pas clouer la structure du trampoline au sol car cela pourrait ébranler l'armature complète et faire sauter certains boulons.

DÉPLACEMENT DU TRAMPOLINE

Le trampoline ne peut être déplacé que par deux personnes ou plus. Tous les points d'attache doivent être enveloppés par un ruban résistant aux intempéries, tel que du ruban adhésif. Cela permet de garder la structure intacte pendant le déplacement et empêche les points d'attache de se démembrer. Lors du déplacement, soulevez légèrement le trampoline et maintenez-le parallèlement au sol. Pour tout type de mouvement, vous devez démonter le trampoline.