


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 160 kg



~ 45 Min.



72 kg

L 124 | B 72 | H 144

TFERGOX.01.08

Art. Nr. TF-ERGO-X

Taurus Ergo-X

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
2	MONTAGE	12
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	14
2.4	Andere informatie	19
2.4.1	Instellen van de zadelbuis en het zadel	19
2.4.2	De batterijen vervangen	19
3	GEBRUIKSAANWIJZING	20
3.1	Aanduidingen op de console	20
3.2	Functies van de toetsen	22
3.3	Het apparaat in- en uitschakelen	23
3.4	Programma's	25
3.4.1	Quick-Start	25
3.4.2	Interval 20-10 Mode – Interval 20-10 modus	27
3.4.3	Interval 10-20 Mode – Interval 10-20 modus	28
3.4.4	Interval Custom mode – Door de gebruiker gedefinieerde intervalmodus	29
3.4.5	Target Time Mode – doeltijd-modus	31
3.4.6	Target Distance Mode – doelafstand-modus	32
3.4.7	Target Calories Mode – doelcalorieën-modus	33
3.4.8	Target HR Mode – doelhartslag-modus	34
4	OPSLAG EN TRANSPORT	35
4.1	Algemene informatie	35
4.2	Transportwielen	35
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	36
5.1	Algemene informatie	36
5.2	Storingen en foutdiagnose	36
5.3	Foutcodes en foutopsporing	37
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	37
6	AFVALVERWIJDERING	37

7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	38
8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	39
8.1	Serienummer en modelnaam	39
8.2	Onderdelenlijst	40
8.3	Detailtekening	42
9	GARANTIE	43
10	CONTACT	45

Beste klant,

Bedankt voor je aankoop van een kwaliteitsvol trainingsapparaat van het merk Taurus. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor thuis sport op hoog niveau en uitrusting voor fitness-studio's en zakelijke klanten. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, waar het bij sport op aankomt, namelijk: maximale prestaties! Daarom worden de apparaten in nauwe samenwerking met sportlui en sportwetenschappers ontwikkeld. Sportmensen weten immers als geen ander wat een perfect fitnessapparaat is.

Meer informatie vind je op www.sport-tiedje.com.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Dit fitnessapparaat is geschikt voor thuisgebruik, voor semiprofessioneel en professioneel gebruik. Het semiprofessionele domein omvat bijvoorbeeld institutionele inrichtingen, zoals ziekenhuizen, scholen, hotels en verenigingen. Het professioneel gebruik heeft betrekking op een commercieel gebruik, bijv. in fitness-studio's.

COLOFON

Fitshop GmbH
De nummer 1 van Europa op het gebied van
thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Arrondissementsrechtbank Flensburg
Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© TAURUS is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.



Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.

Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ⓘ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

LCD-weergave van

- + Afstand
- + Calorieverbruik in kcal
- + Hartslag (bij gebruik van een borstband)
- + Watt
- + RPM
- + Snelheid
- + Tijd
- + Doelhartslag

Weerstandssysteem:

Luchtweerstandssysteem

Totaalaantal trainingsprogramma's:	7
Doelprogramma's:	4
Intervalprogramma's	3

Gewicht en afmetingen:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	80 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	72,4 kg
Afmetingen van de verpakking (L x B x H):	ca. 1320 mm x 370 mm x 870 mm
Opstelmaten (L x B x H):	ca. 1240 mm x 380 mm x 1440 mm

Maximaal gebruikersgewicht: 160 kg

Gebruiksklassen: S

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Er bestaat gevaar voor letsel door draaiende pedalen en/of een blootliggend vliegwiel bij het ontbreken van een vrijloop. Stap nooit op of af van het apparaat terwijl de pedalen of het vliegwiel in beweging zijn. Zorg er altijd voor dat de pedalen of het vliegwiel volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Ondersteun uzelf bij het op- en afstappen met minimaal één hand op het stuur. Stap niet van het apparaat af totdat de pedalen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Trek altijd de pedaalriem aan voordat u begint met trainen, om zo te voorkomen dat uw voeten wegglijden.

VOORZICHTIG

- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Om het apparaat te beschermen tegen gebruik door onbevoegde derden, is het raadzaam om altijd het netsnoer uit het stopcontact te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en het op een veilige plaats op te bergen, wat niet toegankelijk is voor onbevoegde (denk bijvoorbeeld aan kinderen).
- + Cranktrainers van klasse B en C zijn niet geschikt voor hoge nauwkeurigheid.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.







VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



OPMERKING

Batterijen zijn niet inbegrepen. Er zijn vier AA-batterijen nodig.



2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

ⓘ **OPMERKING**

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


Stap 1: Montage van de voorpoot

1. Maak de beide schroeven (J6) van de kartonnen rol los. De kartonnen rol dient uitsluitend als verpakkingsbescherming en is niet vereist voor of na de montage.
2. Monteer de voorpoot (B) met de schroef (J6) aan het hoofdframe (A).




Stap 2: Montage van de achterpoot

1. Maak de beide schroeven (J6) van de kartonnen rol los. De kartonnen rol dient uitsluitend als verpakkingsbescherming en is niet vereist voor of na de montage.
2. Monteer de achterpoot (C) met de schroef (J6) aan het hoofdframe (A).




Stap 3: Montage linkse en rechtse armstang & voetsteun

1. Monteer de rechtse zwaaiende armstang (D2) met een afstandsring (J8) aan het hoofdframe (A).
2. Monteer vervolgens de voetsteun (G). Bevestig de voetsteun met de schroefsleutel en steek vervolgens een eindkap (G2) erop.
3. Bevestig de voetsteun met de wijzers van de klok mee met de schroefsleutel.



Stap 4: Montage metalen bevestigingsplaat

1. Monteer de metalen bevestigingsplaat (I) aan de rechtse zwaaiende armstang (D2). Gebruik daarvoor de verbindingsbuis (A17), de schroeven (J2), de afstandsring (J3), de moeren (J4) en de schroeven (J5).
2. Draai de schroeven vast.
3. Voer dezelfde stap uit aan de linkerkant.




Stap 5: Montage van de pedalen

1. Maak de schroef (J7) los van de crank (A8)
2. Monteer het rechterpedaal (H2) aan de crank (A8) en bevestig het met de inbussleutel en de schroefsleutel. Maak de schroef (J7) vast aan de crank.
3. Voer dezelfde stap uit aan de linkerkant.



VOORZICHTIG

Zorg ervoor dat je de pedalen er volledig inschroeft.




Stap 6: Montage van de consolebuis

► OPGELET

Zorg ervoor dat u de sensorkabel niet beschadigt tijdens de montage.

1. Verbind de kabels (E1) en (A30).
2. Monteer aansluitend de consolebuis (E) met de schroef (J1) aan het hoofdframe (A).




Stap 7: Montage van de console

1. Verwijder eerst de voorgeïnstalleerde schroeven van de consolebehuizing (F).
2. Verbind de kabel (E1) met de kabel van de console (F).

ⓘ OPMERKING

Steek vier AA-batterijen in het batterijvak. Om de batterijen te vervangen, zie hoofdstuk .

3. Monteer de console met de schroeven (F1) aan de consolebuis (E).




Stap 8: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de apparaat stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

1. Til de apparaat aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het apparaat te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het apparaat te verlagen.

Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen pakt u beide handvatten met beide handen vast en stapt u eerst met uw linkervoet op het linkerpedaal en met uw rechervoet op het rechterpedaal en stapt u vervolgens met de andere voet op.
2. Om af te stappen pakt u de handgrepen met beide handen vast en plaatst u één voet naast het apparaat en vervolgens de andere.




2.4 Andere informatie

2.4.1 Instellen van de zadelbuis en het zadel

Verticale instelling (1)

Trek de instelhefboom (A32) aan de zadelbuis omhoog. Zodra u de gewenste zadelhoogte gevonden heeft, drukt u de hefboom weer naar beneden om de positie te vergrendelen.



Horizontale instelling (2)


Trek de instelhefboom (A55) omhoog om de gewenste horizontale zadelpositie in te stellen. Maak de hefboom opnieuw vast wanneer u de gewenste positie gevonden heeft.

2.4.2 De batterijen vervangen

► OPGELET

- + Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit.
- + Gebruik uitsluitend herlaadbare AA-batterijen.


1. Draai de schroeven van de console van de consolebuis los en verwijder de console.
2. Verwijder het deksel van het batterijvak en plaats vier nieuwe AA-batterijen.



OPMERKING

- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.

3.1 Aanduidingen op de console



RPM (UPM)	<ul style="list-style-type: none"> + Geeft de omwentelingen per minuut weer. + Weergavebereik: 0 – 15 tot 200.
SPEED (snelheid)	<ul style="list-style-type: none"> + Geeft de huidige snelheid weer. + Maximumsnelheid 99,9 km/u of mph.
TIME (tijd)	<ul style="list-style-type: none"> + Telt de tijd op van 00:00 tot maximum 59:59 of telt de tijd af van de opgegeven tijd naar 00:00. + De waarde voor de tijd kan worden ingevoerd met de UP/DOWN-toetsen.
DISTANCE (afstand)	<ul style="list-style-type: none"> + Telt de totale afstand op van 0,0 tot 999,9 km of mijl of telt de afstand af van de opgegeven doelwaarde naar 0,0. + De waarde voor de afstand kan worden ingevoerd met de UP/DOWN-toetsen.
CALORIES	<ul style="list-style-type: none"> + Telt het calorieverbruik op van 0 tot maximum 999 of van de opgegeven doelwaarde af naar 0. + De doelwaarde voor de calorieën kan worden ingevoerd met de UP/DOWN-toetsen.
WATT	<ul style="list-style-type: none"> + Geeft het energieverbruik tijdens de training weer. + Weergavebereik: 0 tot 9999.
PULSE	<ul style="list-style-type: none"> + Er kan een doelhartslag worden ingegeven van 30 tot 199. + De console zendt een signaal uit, wanneer de huidige hartslag de doelwaarde over- of onderschrijdt tijdens de training.
INTERVAL	<ul style="list-style-type: none"> + Intervaltraining
TARGET HR (doelhartslag)	<ul style="list-style-type: none"> + Weergave van de ingestelde doelhartslag


3.2 Functies van de toetsen

START	Training pauzeren of verder zetten, twee seconden ingedrukt houden om tussen kilometer en mijl om te schakelen
STOP	Training beëindigen, twee seconden ingedrukt houden om de console op elk moment te resetten (TOTAL RESET)
DOWN	Instelbare waarden (afstand, calorieën, tijd, leeftijd) verminderen; langer dan een seconde drukken om de waarde sneller te verminderen, sopt bij het loslaten
UP	Instelbare waarden (afstand, calorieën, tijd, leeftijd) verhogen; langer dan een seconde drukken om de waarde sneller te verhogen, sopt bij het loslaten
ENTER	Invoer bevestigen
INTERVAL 20-10	Interval van 20 seconden training en 10 seconden rust; vijf seconden herhaling
INTERVAL 10-20	Interval van 10 seconden training en 20 seconden rust; vijf seconden herhaling
INTERVAL CUSTOM	Door de gebruiker gedefinieerde instelling van de rondes van de intervaltraining en invoer van de doeltijd
Target Distance	Doelwaarde voor de afstand invoeren
Target Calories	Doelwaarde voor de calorieën invoeren
TARGET HR	Doelwaarde voor de hartslag invoeren
Target Time	Doelwaarde voor de tijd invoeren


3.3 Het apparaat in- en uitschakelen

Zodra de batterijen in de console geplaatst zijn, licht het lcd-display twee seconden op (Afb. 1) en weerklinkt een lang signaal.


Op het display verschijnt gedurende een seconde de wioldiameter en DIST (afstand) (Afb. 2). Dan komt u in het invoerscherm voor de leeftijd. Op het scherm verschijnt AGE? (Afb. 3) De vooringestelde waarde 30 brandt.




Afb. 1



Afb. 2




Afb. 3




Stel met de UP- en DOWN-toetsen de leeftijd in en bevestig met ENTER. Nu komt u in de Standbymodus.

De volgende symbolen lichten achtereenvolgens gedurende een seconde op:


Interval (interval), Ready (klaar), Work (trainen), Rest (rusten), Tag Time (doeltijd), Tag Calorie (doelcalorieën), Tag Distance (doelafstand), Time (tijd), Distance (afstand), Calories (calorieën), Watts (watt), Speed (snelheid), RPM (tpm), Heart Rate (hartslag) (Afb. 4 tot 17).



Afb. 4



Afb. 5



Afb. 6



Afb. 7




Afb. 8




Afb. 9



Afb. 10




Afb. 11




Afb. 12




Afb. 13




Afb. 14



Afb. 15



Afb. 16



Afb. 17

3.4 Programma's

U kunt de volgende programma's selecteren:

- + Quick-Start
 - + Interval 20-10 (interval 20-10)
 - + Interval 10-20 (interval 10-20)
 - + Interval Custom (door de gebruiker gedefinieerd interval)
 - + Target Time (doeltijd)
 - + Target Distance (doelafstand)
 - + Target Calories (doelcalorieën)
 - + Target HR (doelhartslag)
-
- + Druk op START om het Programma te pauzeren. Tijdens de pauze weerklinkt regelmatig een signaal. De gegevens worden opgeslagen en lichten alle 4 seconden op. Druk op START om door te gaan met de training.
 - + Druk op STOP, om de training te beëindigen. Na de training worden uw trainingsgegevens tijd, afstand en calorieën gedurende 30 seconden weergegeven. De waarden Watt, Speed en RPM wisselen alle 5 seconden af tussen de weergave AVG (gemiddeld) en MAX (maximum).
 - + Zodra de training vijf minuten onderbroken is, weerklinkt een waarschuwingssignaal en schakelt de console over naar slaapstand. Indien uw console zich reeds in slaapstand bevindt, kunt u niet doorgaan met de training, maar moet u opnieuw starten.
 - + Wanneer een hartslagsignaal wordt gedetecteerd, worden Heart Rate (hartslag) en Target Heart Rate (doelhartslag) gedurende 30 seconden weergegeven. 85 %, 65 % en maximale hartslag wisselen elkaar elke vijf seconden af op het scherm. Wanneer er geen hartslag wordt gedetecteerd, wordt permanent NO HR SIGNAL weergegeven.

3.4.1 Quick-Start

1. U start de handmatige modus wanneer u in Stand-bymodus begint te trainen.

Gedurende een seconde weerklinkt een signaal.

De volgende waarden worden geteld: Total Time (totaaltijd), Time (tijd), Distance (afstand), Calories (calorieën), Watts (watt), Speed (snelheid), RPM (tpm) (Afb. 18).

OPMERKING


- + Zodra een hartsignaal wordt gedetecteerd, licht een hartje op. Tegelijkertijd lichten HEART RATE (hartslag), RPM (tpm) en de hartslagwaarde op. Wanneer er geen hartslag wordt gedetecteerd, wordt permanent NO HR SIGNAL weergegeven (Afb. 19).
 - + Wanneer gedurende vijf minuten geen beweging wordt gedetecteerd, weerklinkt een kort signaal en schakelt de console over naar slaapstand.
2. Druk op START om de training te pauzeren.
Alle weergegeven waarden blijven drie seconden op het lcd-scherm staan en lichten alle vier seconden op.
 3. Druk op START om door te gaan met de training.
 4. Druk op STOP om de training te beëindigen.

Het signaal weerklinkt gedurende een seconde.

TIME geeft de trainingsduur weer, DISTANCE de afstand en CALORIES het energieverbruik – alle waarden worden gedurende 30 seconden weergegeven. Watt, Speed en RPM wisselen alle vijf seconden af tussen de weergave AVG. (gemiddeld) & MAX (maximum) (Afb. 20, 21).

OPMERKING

Wanneer een hartslagsignaal wordt gedetecteerd, worden Heart Rate (hartslag), Target Heart Rate (doelhartslag) en BPM (aantal hartslagen per minuut) gedurende 30 seconden weergegeven. 85 %, 65 % en maximale hartslag wisselen elkaar elke vijf seconden af op het scherm (Afb. 20-21). Wanneer er geen hartslag wordt gedetecteerd, wordt permanent NO HR SIGNAL weergegeven (Afb. 22, 23).



Afb. 18



Afb. 19



Afb. 20



Afb. 21



Afb. 22




Afb. 23

3.4.2 Interval 20-10 Mode – Interval 20-10 modus

Druk in de Stand-bymodus op INTERVAL 20/10, om het programma te starten.


- + Er wordt een countdown van drie seconden gestart, aansluitend licht READY op en wordt de training gestart.
- + Er begint een interval van 20 seconden, in het grote venster worden 20 seconden afgeteld. Onder de countdown brandt WORK, dit wijst erop dat u zich in de trainingsfase bevindt. Rechts wordt het nummer van de trainingsinterval (CYCLE) weergegeven: 01/08 tot 08/08. De trainingsgegevens Total Time/Distance/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.
- + Na de trainingsinterval van 20 seconden volgt een herstelinterval van 10 seconden. Onder de countdown verschijnt REST. Alle waarden worden verder omhooggeteld.
- + Het systeem herhaalt de beide voorgaande stappen. Bij elke stap wordt een CYCLE toegevoegd totdat er 08/08 in het CYCLE-display staat (Afb. 28). Na afloop van de CYCLE 08/08 is de training beëindigd.



3.4.3 Interval 10-20 Mode – Interval 10-20 modus

Druk in de Stand-bymodus op INTERVAL 10/20, om het programma te starten.

- + Er wordt een countdown van drie seconden gestart, aansluitend licht READY op en wordt de training gestart.
- + Er begint een interval van 10 seconden, in het grote venster worden 10 seconden afgeteld. Onder de countdown brandt WORK, dit wijst erop dat u zich in de trainingsfase bevindt. Rechts wordt het nummer van de trainingsinterval (CYCLE) weergegeven: 01/08 tot 08/08. De trainingsgegevens Total Time/Distance/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.
- + Na de trainingsinterval van 10 seconden volgt een herstelinterval van 20 seconden. Onder de countdown verschijnt REST. Alle waarden worden verder omhooggeteld.
- + Het systeem herhaalt de beide voorgaande stappen. Bij elke stap wordt een CYCLE toegevoegd totdat er 08/08 in het CYCLE-display staat (Afb. 28). Na afloop van de CYCLE 08/08 is de training beëindigd.



Afb. 29



Afb. 30



Afb. 31



Afb. 32

3.4.4 Interval Custom mode – Door de gebruiker gedefinieerde intervalmodus

1. Druk in de Stand-bymodus op INTERVAL CUSTOM, om het programma te selecteren.
2. Stel met de toetsen UP en DOWN het gewenste aantal (1-99) intervallen (CYCLE) in en bevestig de invoer met de ENTER-toets.
3. Stel nu met de toetsen UP en DOWN de duur van het intensieve interval (WORK TIME) in en bevestig de invoer met ENTER.

OPMERKING


Het interval kan tot 9 minuten en 59 seconden lang zijn.

4. Stel nu met de toetsen UP en DOWN de duur van het herstelinterval (REST TIME) in en bevestig de invoer met ENTER-toets.

OPMERKING

Het herstelinterval kan tot 9 minuten en 59 seconden lang zijn.

- + Er wordt een countdown van drie seconden gestart, aansluitend licht READY op en wordt de training gestart.
- + Het eerste interval begint, in het grote venster wordt de overblijvende tijd afgeteld. Onder de countdown brandt WORK, dit wijst erop dat u zich in de trainingsfase (intensief interval) bevindt. Rechts wordt het nummer van de trainingsinterval (CYCLE) weergegeven. De trainingsgegevens Total Time/Distance/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.
- + Na het eerste trainingsinterval volgt het herstelinterval. Onder de countdown verschijnt REST. Alle waarden worden verder omhooggeteld.
- + Het systeem herhaalt de beide voorgaande stappen. Bij elke herhaling wordt een CYCLE toegevoegd totdat het gewenste aantal intervallen afgewerkt is. Aan het einde van de training wordt een korte samenvatting van de workout op het scherm weergegeven.





Afb. 33



Afb. 34



Afb. 35



Afb. 36



Afb. 37



Afb. 38



Afb. 39



Afb. 40

3.4.5 Target Time Mode – doeltijd-modus


1. Druk in de Stand-bymodus op TAG TIME, om het programma te selecteren.
2. Stel met de toetsen UP en DOWN de doeltijd in en bevestig de invoer met de ENTER-toets.
3. Druk op START om het programma te starten.

De trainingsgegevens Total Distance/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.


De resterende tijd wordt in de vorm van een countdown afgeteld en afwisselend met de reeds verstreken tijd op het scherm weergegeven.

4. Druk op START om de training te pauzeren.
5. Druk op STOP om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een korte samenvatting van de workout op het scherm weergegeven.



Afb. 41



Afb. 42



Afb. 43

3.4.6 Target Distance Mode – doelafstand-modus



1. Druk in de Stand-bymodus op TAG DISTANCE, om het programma te selecteren.
2. Stel met de toetsen UP en DOWN de doelafstand in en bevestig de invoer met de ENTER-toets.
3. Druk op START om het programma te starten.

De trainingsgegevens Total Time/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.

De doelafstand wordt in de vorm van een countdown afgeteld en afwisselend met de reeds afgelegde afstand op het scherm weergegeven.

4. Druk op START om de training te pauzeren.
5. Druk op STOP om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een korte samenvatting van de workout op het scherm weergegeven.



Afb. 44



Afb. 45



Afb. 46

3.4.7 Target Calories Mode – doelcalorieën-modus


1. Druk in de Stand-bymodus op TAG CALORIES, om het programma te selecteren.
2. Stel met de toetsen UP en DOWN het caloriedoel in en bevestig de invoer met de ENTER-toets.
3. Druk op START om het programma te starten.

De trainingsgegevens Total Time/ Distance/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.

Het caloriedoel wordt in de vorm van een countdown afgeteld en afwisselend met de reeds verbrande calorieën op het scherm weergegeven.

4. Druk op START om de training te pauzeren.
5. Druk op STOP om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een korte samenvatting van de workout op het scherm weergegeven.



Afb. 47



Afb. 48



Afb. 49

3.4.8 Target HR Mode – doelhartslag-modus

⚠ WAARSCHUWING

Uw trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

1. Druk in de Stand-bymodus op TAG HEART RATE, om het programma te selecteren.
2. Stel met de toetsen UP en DOWN uw leeftijd in en bevestig de invoer met de ENTER-toets.

📘 OPMERKING

Het doelhartslagbereik ligt tussen 65% en 85% van uw maximale hartslag en wordt berekend aan de hand van uw leeftijd.

3. Druk op START om het programma te starten.

De trainingsgegevens Total Time/Distance/Calories/Watts/Speed/RPM tellen omhoog.


4. Druk op START om de training te pauzeren.

📘 OPMERKING

Zolang uw hartslag zich in het doelbereik tussen 65-85% van uw maximale hartslag bevindt, brandt TARGET HEART RATE ACHIEVED (doelhartslag bereikt) op het scherm. Wanneer de doelhartslag zich buiten het doelbereik bevindt, wordt dit door een geluidssignaal en een pijl naar omhoog (hartslag te laag) of een pijl naar omlaag (hartslag te hoog) in het scherm naast de hartslag weergegeven. Zodra u het doelbereik opnieuw bereikt hebt, brandt TARGET HEART RATE ACHIEVED.

5. Druk op STOP om de training te beëindigen.

Aan het einde van de training wordt een korte samenvatting van de workout op het scherm weergegeven.



Afb. 50




Afb. 51



Afb. 52



Afb. 53



Afb. 54

4.1 Algemene informatie

⚠ WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

▶ OPGELET



- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf van deze gebruiksaanwijzing.



TRANSPORTATION
WHEEL



5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Krakend geluid in het pedaalgebied	Losse pedalen	Zet de pedalen vast
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
Het stuur/zadel wankelt	Losse schroeven	Draai de schroeven vast
Het display geeft niets weer/werk niet	Lege batterijen of losse kabelverbindingen	Vervang de batterijen of controleer de stekerverbindingen / controleer de stroomvoorziening
Geen hartslagweergave	<ul style="list-style-type: none"> + Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect 	<ul style="list-style-type: none"> + Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren

5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.

5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks
Display console	R	I
Kunststofafdekkingen	R	I
Schroeven en kabelverbindingen		I
Controleer de pedalen op stevigheid		I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren		


Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een thuisfiets. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor ergometers is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt. Bij veel ergometers kun je ook het **zadel** of de **pedalen** verwisselen, aangezien dit meestal dezelfde bevestigingen zijn als die van een fiets.

Als je een cardiotrainingsfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Zadel



Siliconenspray



Borstband Contactgel

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

ⓘ **OPMERKING**

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.



Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:


Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aantal	Nr.	Naam (ENG)	Aantal
A	Main Frame	1	A34	Washer	2
A1	Belt Wheel Φ 360mm	1	A35	Outer Ring(R+L)	2
A2	Belt 690 J6	1	A36	Small Outer Ring(R+L)	2
A3	Magnetic (Φ 15*7Mm)	1	A37	Axle M25*P1.5	1
A4	Screw M8*35	1	A38	Crank(R)	1
A5	Steel Fan Piece	1	A39	Crank(L)	1
A6	Plastic Strip	1	A40	Washer(Φ 25*31*T2mm)	2
A7	Shaped Crank-L	1	A41	Screw M8*40Mm	4
A8	Shaped Crank-R	1	A42	Bearing 6005Zz	2
A10	Washer M5* Φ 13*1T	4	A43	Adapter Sleeve	1
A11	Screw M5*15Mm	4	A44	Screw	1
A12	Nut M12	4	A45	C Clip S25	1
A13	Adjusting Screw M8	2	A46	Saddle(Ls-A22)	1
A14	Fixing Holder	2	A47	Saddle Base	1
A15	Nut M8	2	A48	Spring Washer M8	3
A16	C Clip S52	4	A49	Nut M8	3
A17	Connecting Tube	2	A50	Saddle Post	1
A18	Bearing 2205Zz	2	A51	Screw M6*16Mm	1
A19	Bearing 6301Zz	1	A52	Screw	6
A20	Spacer Ring Φ 19* Φ 12.5* Φ 18.7mm	1	A53	Sliding Sleeve	1
A22	Pulley(Φ 45*80Mm)	1	A54	Square End Cap	1
A23	Screw M6*12Mm	6	A55	Adjustment Bar	1
A24	Sleeve (Φ 19* Φ 12.05*50.3)	1	A56	Quick-Released Axis	1
A25	Bearing 6001	2	A57	Screw M6*15	2
A26	Spacer Ring	1	A58	Threaded Rod	1
A27	Axle(Φ 12*155)	1	A59	Spring	1
A28	Plastic Pipe	1	A60	Ball ϕ 10mm	1
A29	Plastic Pipe	1	A61	Spacer Block	1
A30	Sensor Wire 750Mm	1	A62	Spring	1
A31	Bush(Φ 10*43.2Mm)	1	A63	Bush(Φ 8* Φ 12*7Mm)	1
A32	Fix Grip	1	A64	Nut M6	1
A33	Holder	1	A65	Screw M6*35Mm	1

A66	Steel-Fan Cover-L	1	C5	Screw	4
A67	Steel-Fan Cover-R	1	D1	Swing Handlebar (L)	1
A68	Decoration Cover-L	1	D2	Swing Handlebar (R)	1
A69	Decoration Cover-R	1	D5	Bearing 6202Zz	2
A70	Chain Cover(L)	1	D6	Screw M5*8Mm	4
A71	Chain Cover(R)	1	D7	C Clip S40	2
A72	Sensor Housing	1	D8	Bearing 6203Zz	2
A73	Screw	6	D9	End Cap	2
A74	Screw	6	D10	Bearing 6003 Zz	2
A75	Screw M6*20Mm	1	D11	Spring Washer Φ 17	2
A76	Steel	4	E	Console Tube	1
A77	Pad	1	E1	Sensor Wire 450Mm	1
A78	Brake Pad	2	E2	End Cap	1
A79	Spring	1	F	Console	1
A80	Screw M6*10Mm	2	F1	Screw	4
A81	Sensor Wire 150Mm	1	G1	Foot Support	2
A82	Plastic Cover	1	G2	End Cap	2
B	Front Stabilizer	1	H1	Pedal-L	1
B1	End Cap	2	H2	Pedal-R	2
B2	Wheel	2	I	Metal Fixing Plate	1
B3	Screw M8*40	2	J1	Screw M8*60Mm	1
B4	Nut M8	2	J2	Screw M8*30Mm	
B5	Adjusting End Cap	2	J3	Spacer Ring	2
B6	Screw	4	J4	Nut M8	2
C	Rear Stabilizer	1	J5	Screw M6*12Mm	6
C1	End Cap Φ 101.6	2	J6	Screw M10*20Mm	8
C2	Nut	2	J7	Screw M6*8Mm	2
C3	Knob Φ 50	2	J8	Spacer Ring	2
C4	Step Mat	1			

8.3 Detailtekening



Producten van TAURUS® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.







































Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

10 CONTACT

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p> +49 4621 4210-900</p> <p> +49 4621 4210-698</p> <p> technik@fitshop.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p> 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p> info@fitshop.dk</p> <p> Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p> 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p> info@fitshop.co.uk</p> <p> You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
<p>SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p> 04621 4210 - 0</p> <p> info@fitshop.de</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita</p>	<p>FR</p> <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p> info@fitshop.fr</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>BE</p> <p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p> 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p> info@fitshop.be</p> <p> Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
<p>ES</p> <p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p> 911 238 029</p> <p> info@fitshop.es</p> <p> Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>NL</p> <p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p> +31 172 619961</p> <p> service@fitshop.nl</p> <p> De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>INT</p> <p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p> +49 4621 4210-944</p> <p> service-int@fitshop.de</p> <p> You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
<p>PL</p> <p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p> 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p> info@fitshop.pl</p> <p> Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>AT</p> <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.at</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>CH</p> <p>TECHNIK & SERVICE</p> <p> 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p> info@fitshop.ch</p> <p> Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht



FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysio praktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!



TAURUS®

Airbike Ergo-X